

# LADESTATION

## Hydraulischer Anschluss



**Kugelhähne sind standardmäßig bei Auslieferung geschlossen. Bei Frostgefahr Wärmepumpe erst am Tag der Inbetriebnahme füllen!**

## Elektrischer Anschluss

