

☆

Registrierung für den Lambda Fernzugriff

Um einen Link zur Freischaltung des Fernzugriffs zu erhalten, teilen Sie Ihrem Installateur bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Wunsch nach Freischaltung mit. Sobald Sie die Freischaltungs-E-Mail erhalten haben, folgen Sie bitte dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung

	Registrierung Lambda Wärmepumpen Fernzugriff / Registration Lambda Wärmepumpen remote access 🛛 Posteingang 🛪	
	noreply@lambda-wp.at an mich ≠	13:56 (vor 1 Stunde)
	Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.	
(Anbei erhalten Sie den Link für Ihre Registrierung. Bitte <u>Hilcken Sie auf den</u> untenstehenden Link, um die Registrierung abzuschließen. Registrierung abschließen Mit feundlichen Grüßen,	
	λLAMBDA Wärmepumpen	
	Thank you for choosing our product.	
	Enclosed you will find the link for your registration. Please click on the link below to complete the registration.	
	Complete registration	
	Desir registos, XLAMBDA Wärmepumpen	
	(+ Antworten) (- Weiterleiten)	

"Registrierung abschließen" Button geklickt haben, müssen Sie ein Passwort eingeben, das Sie zukünftig für Ihren Account verwenden möchten.

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, bestätigen Sie es bitte durch Klicken auf "Speichern".

Passwort		
Passwort wiederholen		



Nachdem Sie Ihr Passwort ausgewählt und gespeichert haben, werden Sie zur Login-Seite weitergeleitet.

Bitte melden Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse (bei "Username") und Ihrem Passwort (bei "Passwort") an.





Nach der Anmeldung haben Sie Zugriff auf Ihr Gerät und können über den unten rot markierten Button darauf zugreifen.

Kunde				Hier können	Hier können sie Ihr Passwort ändern.	
Vorname Test Regler	Nachnai Lambd	ne a				
Adresse Perlmoserstraße 2						
Land Ort		rchhichl	Hier könne	er können sie Ihre Daten Bearbeiten		
Email	Telefon	Bsp. 0043 664 1234567				
	XXXXX	XX	(Adresse et	tc.)		
Steuerungen	14/5					
	Typ: EU 08L SWID: V0.0.4 - 3K		y			
1 201 1 1000			Z			
1101						
Hier steht die Serien	nummer Ihrer	Hier können sie sich mit dem Display Ihrer Wärmepumpe		Hier wird der Anlagenbetreuer (Installateur) angezeigt, der Zugriff auf Ihr Gerät hat.		
Anlage						
		verbinden.				
Hier können sie	sich wieder aus Ih	irem				