

Connected Heat Fernwartungsportal – Partnerebene

Inhalt

Was kann das Connected Heat Fernwartungsportal?	2
Registrieren	3
Neuen Kunden anlegen – Wärmepumpe zuweisen	5
Kundenanlagen	10
Firmenstammdaten verwalten	12
Unternehmensinformationen bearbeiten	12
Störungsmeldungen einrichten	12
Partnerfirma hinzufügen	13
Mitarbeiterstammdaten verwalten	14



Was kann das Connected Heat Fernwartungsportal?

Das Connected Heat Fernwartungsportal von LAMBDA Wärmepumpen ist eine Multifunktionale Plattform für Endkunden, Fachbetriebe und Servicepartner und ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf Wärmepumpensteuerungen.

Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten Funktionen für Fachbetriebe im Connected Heat Fernwartungsportal.

Features:

- Fernzugriff auf LAMBDA Wärmepumpensteuerungen
- Anlegen von Kunden und Erteilung von Zugriffsberechtigungen für Endkunden
- Verwaltung von Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter
- Zentrale Verwaltung von Störungsmeldungen
- Erteilung von Firmen-Sichtbarkeitsberechtigung auf LAMBDA Homepage (<u>https://lambda-wp.at/partnerfinder/</u>)
- Protokollierung von Servicearbeiten, Schemen, Inbetriebnahmeprotokollen, Fernwartungsberichte,...

Das Fernwartungsportal wird laufend mit neuen Features erweitert.



\$

Registrieren

Um einen Link zur Freischaltung des Fernzugriffs zu erhalten, teilen Sie uns bzw. unserem Servicepartner bitte Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Wunsch nach Freischaltung mit. Sobald Sie die Freischaltungs-E-Mail erhalten haben, folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Registrierung Lambda Wärmepumpen Fernzugriff / Registration Lambda Wärmepumpen remote access 🛛 Posteingang 🛪	
noreply@lambda-wp.at an mich ▼	13:56 (vor 1 Stunde)
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.	
Anbei erhalten Sie den Link für Ihre Registrierung. Bitte Kirkzen Sie auf den untenschenden Link, um die Registrierung abzuschließen.	
Registrierung abschließen Mit freundlichen Grüßen,	
Thank you for choosing our product.	
Enclosed you will find the link for your registration. Please click on the link below to complete the registration.	
Complete registration	
Best regards,	
λLAMBDA Wärmepumpen	
(+ Antworten) (+ Weiterleiten)	

"Registrierung abschließen" Button geklickt haben, müssen Sie ein Passwort eingeben, das Sie zukünftig für Ihren Account verwenden möchten.

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, bestätigen Sie es bitte durch Klicken auf "Speichern".

Neues Passwort		
Neues Passwort wiederholen		

Nachdem Sie Ihr Passwort ausgewählt und gespeichert haben, werden Sie zur Login-Seite weitergeleitet.

Bitte melden Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse (bei "Username") und Ihrem Passwort (bei "Passwort") an.



λ	LAMBDA
	Wärmepumpen

Username

Passwort

Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert.



Passwort vergessen?



Neuen Kunden anlegen – Wärmepumpe zuweisen

Damit Sie Ihrer Firma einen neuen Kunden zuweisen können, müssen Sie zuerst einen neuen Kunden erstellen. Dafür müssen Sie unter dem Reiter Kunden, Links auf den + Button klicken.

achname. Vorname	Serierinr.	Anlagenbetreuer	Firmen mit Zugriff	 Nur Fault Nur Alarm
O Nur aktive VPN	SWID	Build Date TT_MM_UU		

Geben sie die vollständigen Daten des Kunden ein. Wenn der Kunde Zugriff auf die Fernwartung bekommen soll, müssen sie unter E-Mail die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und links unten den Schieber Darf Fernwarten von Grau auf Blau schieben.

Wenn sie die Daten des Kunden vollständig eingegeben haben, klicken sie rechts unten auf den Grünen Button um den Kunden zu speichern.

Kunde anlegen		
Vorname Nachname		
Adresse		
Land Österreich	•	
Email Telefon Bsp. 0043 664 1234567	7	
Darf fernwarten?		
_		
K		
Wenn der Kunde Zugriff auf die	Hier die E Mail Adresse des Kunden eingeben	
Wenn der Kunde Zugriff auf die Fernwartung haben soll, muss der Regler	Hier die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben.	
Wenn der Kunde Zugriff auf die Fernwartung haben soll, muss der Regler auf Blau geschoben werden. Ist der	Hier die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben.	
Wenn der Kunde Zugriff auf die Fernwartung haben soll, muss der Regler auf Blau geschoben werden. Ist der Regler auf Grau, wird der Zugriff des	Hier die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben.	
Wenn der Kunde Zugriff auf die Fernwartung haben soll, muss der Regler auf Blau geschoben werden. Ist der Regler auf Grau, wird der Zugriff des Kunden von der Anlage entfernt.	Hier die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben.	Kundo Snojek



Nach dem Speichern können Sie dem Kunden eine Anlage zuweisen. Klicken Sie dafür rechts unten auf den Grünen Button.

unde anlegen		
Vorname Test Regler	Nachname Lambda	
Adresse Perlmoserstraße 2		
Land V Österreich	Ort 6322 Kirchbichl	
Email lambdakunde@gmail.com	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXX	
Darf fernwarten?		
		/
		Anlage Zuweisen

ዳTL

Kunde		Mit diesem Butten können Sie den	
Vorname Test Regler	Nachname Lambda	Kunden wieder löschen.	
Adresse Perlmoserstraße 2			
Land Österreich	Ort G322 Kirchbichl	Mit diesem Button bekommt der Kunde	
Email lambdakunde@gmail.com	Telefon Bsp. 0043 XXXXXXXX	erneut einen Link geschickt.	
Darf fernwarten?		Nite dia sono Dutto a la mana a Cisculada	
		zurück zur Liste.	
Steuerungen			
Seriennr. Error	Wärmepum	Mit diesem Button können Sie die Date	n
		des Kunden bearbeiten.	
			/

Mit diesem Button können Sie dem Kunden eine Anlage zuweisen.



Um dem Kunden eine Anlage zuweisen zu können benötigen Sie die Seriennummer und die UID-Nummer. Diese finden Sie im Display unter:





$\mathbf{\uparrow}$		pen	Benutzen: LEVEL 0	
	BILDSCHI	RMEINSTELLUNGEN	SPRACHAUSWAHL	
	Bildschirmschoner	zeit 5 min	💿 Deutsch	~~ "
\square	Hintergrundbeleuch	ntungszeit 10 min	🗧 🔿 English	
	Doinigungeneilt		🔘 Italiano	
	reinigungszeic			
	Helligkeit			
	OVOTEN			
	STOLE			
	Datum	11.09.2023		
L*	Uhrzeit	11:50:03		
			11.09.2023 1	11:50:03
$\mathbf{\hat{1}}$		pen	Benutzer: LEVEL 0	
		INFO CPU TERMINAL	INFO CPU ABLAUFSTEUERUNG	C
	Projekt Version	0.04	0.04	
	Applikation Name			-
		ArcCSys_Isl_001	ArcCSys_Isl_001	Reboot CPU
	Seriennummer	ArcCSys_Isl_001	ArcCSys_Isl_001	Reboot CPU Reset
	Seriennummer CPU Name	ArcCSys_Isl_001 HZS 771	ArcCSys_IsI_001	Reboot CPU Reset CPU
	Seriennummer CPU Name OS Version	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022	Reboot CPU Reset CPU Diagnose öffnen
	Seriennummer CPU Name OS Version UUID Segment	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022	Reboot CPU Reset CPU Diagnose öffnen
	Seriennummer CPU Name OS Version UUID Segment IP Adresse	ArcCSys_Isl_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39	Reboot CPU Reset CPU Diagnose öffnen Diagnose Export
	Seriennummer CPU Name OS Version UUID Segment IP Adresse Subnet	ArcCSys_Isl_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39 255.255.255.0	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39 255.255.255.0	Reboot CPU Reset CPU Diagnose öffnen Diagnose Export
J.	Seriennummer CPU Name OS Version UUID Segment IP Adresse Subnet Gateway	ArcCSys_Isl_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39 255.255.255.0 192.168.141.1	ArcCSys_IsI_001 HZS 771 09.04.022 192.168.141.39 255.255.255.0 192.168.141.1	Reboot CPU Reset CPU Diagnose öffnen Diagnose Export



Mit dem UUID-Segment und der Seriennummer vom Regler, können Sie nun dem Kunden seine Anlage zuweisen. Klicken Sie Rechts den Grünen Button um die Zuweisung zu bestätigen.

AND ADD KON	DEN ♥ STAMM	Idaten O		
Kunde				
Vorname Test Regler		Nachname Lambda		
Adresse Perlmoserstraße 2				
Land Österreich	~	Ort 6322 Kirchbichl		
Email lambdakunde@gmail.com		Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXXX		
Darf fernwarten?				
				_
				III.
Steuerung zuweisen				
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler	•			
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler Seriennummer		UUID (vier Zeichen des zweiten Blocks)		
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler Seriennummer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UUID (vier Zeichen des zweiten Blocks)		
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler Seriennummer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UUID (vier Zeichen des zweiten Blocks))	
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler Seriennummer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UUID (vier Zeichen des zweiten Blocks) X		
Steuerung zuweisen Kunde Lambda Test Regler Seriennummer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UUID (vier Zeichen des zweiten Blocks)		

Wenn Sie die Seriennummer und die UUID richtig eingegeben haben, sollte die Anlage zugewiesen sein und Sie können über den rot markierten Button zugreifen.

	KUNDEN O	STAMMDATEN 🛛	
Kunde			
Vorname Test Regler		Nachname Lambda	
Adresse Perlmoserstraße 2			
Land Österreich	~	Ort 6322 Kirchbichl	
Email lambdakunde@gmail.c	com	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXX	
Email lambdakunde@gmail.c Darf fernwarten?	com	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXXX	
Email lambdakunde@gmail.c Darf fernwarten?	com	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXXX	
Email lambdakunde@gmail.e Darf fernwarten? Steuerungen	com	Telefon Bsp. 0043 664 1234567	
Email Iambdakunde@gmail.d Darf fernwarten? Steuerungen Seriennr. Error	Wärmepumpen	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 XXXXXXX VNC Firmen mit Zugriff	



Kundenanlagen

Eine Auflistung aller Ihnen zugewiesenen Wärmepumpenanlagen finden Sie im Menüpunkt "Kunden".

Filter				
Nachname, Vorname prüf	Seriennr.	Anlagenbetreuer		F
Nur aktive VPN	Build Date (größer gleich) TT.mm.jjjj	Build Date (kleiner als) TT.mm.jjjj	SWI	D
(i) 4 Kunde Einträge gefunden				
4 Kunde Einträge gefunden				
(i) 4 Kunde Einträge gefunden Kunde Liste Name	Steuerung			Firmen m
 4 Kunde Einträge gefunden Kunde Liste Name 	Steuerung)		Firmen m
4 Kunde Einträge gefunden Kunde Liste Name Prüfst	Steuerung			Firmen m

In der Auflistung finden Sie:

- Kundenname
- Fehlerstatus (graues Rufezeichen = Fault; rotes Rufezeichen = Alarm)
- Online/Offline Status als grüner oder roter Punkt
- Seriennummer der Steuerung
- Fernwartungszugang: Klicken Sie auf den Bildschirm um sich auf die Wärmepumpensteuerung via VNC zu verbinden.
- Firmen mit Zugriffsmöglichkeit

Durch Klick auf den Kundennamen gelangen Sie in das Kundendetailansicht. Hier können Sie Kundenstammdaten verändern (blau) oder neue Wärmepumpenanlagen einem Kunden zuordnen (rot). Zudem werden Detailinformationen zu den Geräten (Wärmepumpentyp, Wärmepumpenseriennummer und Softwareversion ARC) aufgelistet

Kunde		
Vomame	Nachame	
Adresse		
Land	v Ort	
Email	Tolefra Res 0043 664 1234567	
Akt. DSGVO akzeptiert		
Darf fernwarten?		
Steuerungen		



Durch Klick auf die Seriennummer können weitere Detailinformationen zum Gerät abgerufen und bearbeitet werden.

Im Funktionsblock "Steuerung anzeigen" kann eine Beschreibung eingefügt und der Zugang für Partnerfirmen freigegeben werden.

Steuerung anzeigen			
Seriennummer Kunde Beschreibung Firmen mit Zugriff	08845095 Bruckhäusl Lambda Eigenanlage Halle Nord/West	U	
			iii <mark>12</mark> 🔫

In einem weiteren Funktionsblock können Files (z.B. Hydraulikschemen, Serviceberichte) hochgeladen werden, Notizen erstellt oder explizit für die einzelne Wärmepumpenanlage Störungsbenachrichtigungen neu angelegt oder abgeändert werden.

Files	Notizen	Stö	örungsmeld	dung		
Email			Fault	Alarm	Sofort se <mark>nden</mark>	
automail1@lambda-wp	p.at					U
florian.entleitner@laml	bda-wp.at					
Email			Fault	Alarm	Sofort senden	E



Firmenstammdaten verwalten

Unternehmensinformationen bearbeiten

Über Stammdaten -> Firmen -> und Klick auf Ihre Firma gelangen Sie auf die Stammdatenverwaltung ihres Unternehmens.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Firmendaten aktuell halten. Die Firmendaten inkl. Standort werden durch Aktivierung des Hakens "Auf Website darstellen" auf der LAMBDA Homepage unter <u>https://lambda-wp.at/partnerfinder/</u> dargestellt. Dadurch können Interessenten Ihr Unternehmen auf der Suche nach einem Fachbetrieb leichter finden.

Durch Klick auf den gelben Bearbeitungs-Button ist es möglich die Firmenstammdaten anzupassen.

Mithilfe des Identifikations-Codes können Sie anderen Unternehmen die Berechtigung erteilen Wärmepumpen auf Ihr Unternehmen zuzuweisen.

irma anzeigen	
Name LAMBDA (AT)	
Adresse Perlmooserstraße 2	
Land Österreich	Ort 6322 Kirchbichl
Email office@lambda-wp.at	Telefon Bsp. 0043 664 1234567 +43 (0)5334 30777
• Auf Webseite darstellen	Tätigkeitsumkreis [km] O
Webseite lambda-wp.at	Identifikations-Code DOQWWBFHLBHNJIFOJRDM

Störungsmeldungen einrichten

Auf derselben Seite weiter unten finden Sie die Funktionsgruppe "Generelle Störungsmeldung hinzufügen". Durch Angabe von E-Mail-Adressen kann für alle zugewiesenen Anlagen ein Mailversand im Fehlerfall eingerichtet werden.

Email		Fault	Alarm	Sofort senden	
	Q				
	8				
		e b		- (



"Fault" -> Einfache Störung, Wärmepumpe versucht den Fehler automatisch zu quitieren

"Alarm" -> mehrfache Störung welche händisch zurückgesetzt werden muss.

"Sofort senden" -> Störungs-Email wird direkt nach eintreten gesendet oder alternativ einmal in 24h.

Partnerfirma hinzufügen

Ein weitere Funktionsgruppe in dem Menü ist die Funktion Partnerfirma hinzufügen. Durch Angabe des Identifikations-Codes (siehe Stammdaten) eines anderen Unternehmens kann dieses Unternehmen als ihre Partnerfirma hinterlegt werden. Ihr Unternehmen hat somit die Berechtigung den Fernzugriff auf einzelne Wärmepumpenanlagen für Partnerunternehmen freizugeben.





Mitarbeiterstammdaten verwalten

Zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters auf + klicken.

Filter				
Nachname	Rollen	•) Nur aktive N	1A
Mitarbeiter Liste				
Mitarbeiter Liste	Email	Darf einloggen	Arbeitgeber	Rollen
Mitarbeiter Liste	Email	Darf einloggen	Arbeitgeber LAMBDA (AT)	Rollen ROLE_FERNWARTUNG, ROLE_FIRMENADMIN, ROLE_MITARBEIT

Vorname, Nachname, Emailadresse des Mitarbeiters und als Arbeitgeber Ihr Unternehmen angeben. Definieren Sie anschließend welche Rolle der Mitarbeiter im Unternehmen hat.

/orname	Nachname	
mail	Arbeitgeber • LAMBDA (AT)	
ollen	TUNG	
ROLE FIRMENAL		

<u>ROLE FERNWARTUNG</u>: Diese Rolle kann Kunden und Mitarbeitern zugewiesen werden und ermöglicht das Fernwarten von allen zugänglichen Anlagen.

<u>ROLE MITARBEITER</u>: Diese Rolle wird jedem Mitarbeiter zugewiesen. Mitarbeiter können alle Kunden ihres Arbeitgebers sehen und Kunden anlegen/bearbeiten/löschen. Ein Mitarbeiter darf Kunden des Arbeitgebers Anlagen zuweisen und Anlagen von Kunden entfernen. Bei diesen Anlagen darf er außerdem Zugriff an Partnerfirmen vergeben.

Ein Mitarbeiter sieht alle Anlagen der Kunden des Arbeitgebers und zusätzlich alle Anlagen zu denen der Arbeitgeber Zugriff bekommen hat. Bei diesen Anlagen kann ein Mitarbeiter Notizen erstellen und Dokumentationsdateien hochladen. Die Dokumentationsdateien werden nicht auf die Anlage selbst hochgeladen.

Hat ein Mitarbeiter auch die Rolle ROLE_FERNWARTUNG, darf er alle Anlagen, die er sehen darf, fernwarten.



Ein Mitarbeiter darf alle anderen Mitarbeiter seines Arbeitgebers sehen, aber nicht bearbeiten.

<u>ROLE</u> FIRMENADMIN: Ein Firmenadmin hat alle Berechtigungen eines normalen Mitarbeiters. Zusätzlich dazu darf er innerhalb seiner Firma Mitarbeiter erstellen/bearbeiten/deaktivieren.

Firmenadmins in der Firmenansicht Partnerfirmen hinzufügen. Um eine Partnerschaft zwischen zwei Firmen zu erstellen, muss der Firmenadmin, einer von beiden Firmen, den Identifikationscode seiner Firma an den Firmenadmin der anderen Firma geben. Dieser kann den Code nutzen um die Firma als Partnerfirma hinzuzufügen. Partnerschaften gehen automatisch immer in beide Richtungen.

Jede Firma sollte mindestens einen Firmenadmin haben.