

Reglerbeschreibung

Mehr Wärme, weniger Energiekosten!

Eureka Luft-Wärmepumpenserie DE / Änderungen vorbehalten



LAMBDA Wärmepumpen GmbH Perlmooserstraße 2 | AT-6322 Kirchbichl office@lambda-wp.at | www.lambda-wp.at | +43 (0) 50 6322 FN 504804i | UID: ATU73969119



Inhalt

1	Allge	mein	
	1.1	Grundlegendes	3
2	Bedi	enoberfläche	4
	2.1	Header	5
	2.1.1	Benutzer Login	6
	2.2	Navigationsmenü	8
3	Mod	ulübersicht	9
4	Fehl	erlog	13
	4.1	Fehlerlog Einstellungen	15
5	Syst	emeinstellungen	16
	5.1	Allgemeine Einstellungen	18
	5.1.1	Geräteinformation	19
	5.1.2	2 Aktivitätslogbuch	20
	5.1.3	8 Aktivitätslogbuch Einstellungen	21
	5.2	Email Benachrichtigungen	22
	5.3	Email Alarm-Benachrichtigungen	23
	5.4	Modulkonfiguration	24
	5.4.1	HW Settings (nur für Fachmann zugänglich)	27
	5.4.2	2 Außentemperatur Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)	32
	5.4.3	Kaskadierung (nur für Fachmann zugänglich)	33
	5.4.4	Modulanzeige Einstellungen	35
	5.5	Benutzerverwaltung	
	5.6	Netzwerkeinstellungen	
	5.6.1	VPN Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)	40
6	Tren	daufzeichnungen	41
	6.1	Einstellungen Trendaufzeichungen	42
7	Wärı	nepumpenmodul	43
	7.1	Allgemeine Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)	47
	7.2	Silentmode Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)	
	7.3	Statistik Informationen	50
8	Puffe	ermodul	51
	8.1	Puffer Handbetrieb	53

LAMBDA Wärmepumpen

8.2	Puffer Einstellungen							
9 Hei	zkreis Modul	57						
9.1	Heizkreis Handbetrieb	59						
9.2	Heizkreis Einstellungen	60						
9.2	.1 Heizkreis Zeitprogramm	67						
9.2	.2 Heizkreis Heizkurve	68						
10 E	Brauchwasser Modul	69						
10.1	Brauchwasser Handbetrieb	71						
10.2	Brauchwasser Einstellungen	72						
10.2	2.1 Brauchwasser Zeitprogramm	77						
10.2	2.2 Zirkulationseinstellungen	78						
11 \$	Solar Modul	81						
11.1	Solar Handbetrieb							
11.2	Solar Einstellungen	84						



1 Allgemein

1.1 Grundlegendes

Die Regelung der Wärmepumpe und des Heizsystems wird durch drei Bauteile gewährleistet:

- ARC (Advanced Refrigerant Controller)
 Wärmepumpenregler (befindet sich in der Außeneinheit und übernimmt die Steuerung der Wärmepumpe)
- Regelzentrale bestehend aus
 - AHC (Advanced Hydraulic Controller)
 Hydraulikregler (befindet sich im Haus und übernimmt die Steuerung von Heizung, Warmwasser und Kühlung)
 - Bedieneinheit
 7" Farb-Touchdisplay.



Das Regelnetzwerk kann bei Bedarf mit weiteren Zusatzmodulen (z.B. zusätzlichen Heizkreismodulen, Raumbediengeräten und Frischwassersystemmodulen für Kaskadenschaltungen erweitert werden).

Die Spezifikation der Bauteile ist in der Bedienungs- und Montageanleitung angeführt. Nachfolgend wird die Bedienung am Display für beschrieben.

Version:

- LCE Version: 1.3
- LSE Version: 1.3
- ARC Version: 0.0.1 / 03.12.2020





2 Bedienoberfläche



2.1 Header

Wärmepumpen 12.9 °C 1 / 1 Benutzer Anwender LEVEL 1	$\equiv \lambda_{warmepumpen}$	12.9 °C	17.1			LEVEL 1	
---	--------------------------------	---------	------	--	--	---------	--

Der Header (also die oberste Leiste) ist für jedes Untermenü gleich.

Header	
	Navigationsleiste Dient zum Ein-/ und Ausblenden des Navigationsmenüs.
12.9 °C	Gemittelte Außentemperatur Es wird die gemittelte Außentemperatur angezeigt
171	Seitenanzahl Gibt an auf welcher Seite im jeweiligen Menü man sich gerade befindet, sowie die maximale Seitenanzahl
Benutzer	Benutzer Login Dier Button dient dazu den Benutzer zu wechseln, um z.B. in eine höher berechtigte Zugangsebene zu gelangen.
Anwender LEVEL 1	Aktueller Benutzer Zeigt an welcher Benutzer im Moment angemeldet ist, sowie das zugehörige Zugangslevel.
1	Alarmanzeige Das rote Ausrufezeichen erscheint, wenn aktuell ein Alarm oder eine Störung vorliegt. Bei Anklicken gelangen Sie direkt in das Fehlerlogmenü.
.	Wärmepumpenhandbetrieb Die gelbe Hand erscheint, wenn sich Komponenten der Wärmepumpe im Handbetrieb befinden. Bei Anklicken gelangen Sie in die Handliste, welche Ihnen eine genaue Auflistung der manuell gesetzten Aktoren liefert.





Der Benutzer kann gewechselt werden indem am Display oben mittig der Button angeklickt wird. Dabei öffnet sich ein Login Fenster indem der entsprechende Zugang (Benutzername) ausgewählt und mit dem entsprechenden Passwort bestätigt werden kann.



Für Fachpersonal gibt es eigene passwortgeschützte Benutzerzugänge. Änderungen von Einstellungen in der Fachmannebene können zu irreversiblen Schäden an der Wärmepumpe führen. Beachten Sie, dass jeder Zugang in die Fachmannebene lokal im Gerät gespeichert wird.

Die Berechtigungen werden auf mehrere Zugangsebenen verteilt.

Anwenderebene:

- Ohne Login:
 - o keine Anmeldung notwendig
 - o User Level 0
 - o Keine Änderung von Parametern und Sollwerten möglich
 - Keine zeitliche Begrenzung
- Anwender:
 - o Anmeldung ohne Passwort notwendig
 - o User Level 1
 - o Änderung von kundenrelevanten Parametern und Sollwerten möglich
 - o Keine zeitliche Begrenzung

Fachmannebene:

- <u>Service:</u>
 - o Anmeldung mit Passwort notwendig
 - \circ User Level 2



- Änderung von Parametern möglich, die für den Servicetechniker relevant sind (Weiterführende Einstellungsparameter aber keine Neukonfigurationen möglich)
- o Zeitliche Begrenzung bei 15min Inaktivität
- <u>Experte:</u>
 - Anmeldung mit Passwort notwendig
 - o User Level 3
 - Änderung von Parametern möglich, die für geschultes Fachpersonal relevant sind (notwendig für Inbetriebnahme)
 - o Zeitliche Begrenzung bei 15min Inaktivität
- <u>Superuser:</u>
 - Anmeldung mit Passwort notwendig
 - o User Level 4
 - Änderung von Parametern möglich, die für Techniker von LAMBDA Wärmepumpen relevant sind
 - o Zeitliche Begrenzung bei 15min Inaktivität
- <u>Software:</u>
 - Anmeldung mit Passwort notwendig
 - o User Level 255
 - Änderung von sämtlichen Parametern möglich
 - o Zeitliche Begrenzung bei 15min Inaktivität



2.2 Navigationsmenü

Durch das Navigationsmenü kann schnell auf die wichtigsten Menüs zugegriffen werden. Dabei kann es in jedem Untermenü aufgerufen werden.

Navigations	menü
1	Modulübersicht Hier gelangen Sie in die Modulübersicht, welche auch als Startbildschirm erscheint. Bei Doppelklick wechseln Sie auf die nächste Seite in der Modulübersicht, sofern eine solche vorhanden ist.
₹ Z	Fehlerlog Im Fehlerlog werden alle aktuellen Fehler, Alarme und Meldungen aufgezeichnet.
00	Systemeinstellungen
	Wettervorhersage
N	Trenddatenaufzeichnung In diesem Menü kann der Verlauf sämtlicher Temperaturen und sonstiger gemessenen und kalkulierter Daten innerhalb der letzten 24h zurückverfolgt werden.
0	Gesamtstatistik

LAMBDA Wärmepumpen

3 Modulübersicht



Die Modulübersicht bietet eine Übersicht der konfigurierten Module und ist zugleich Startbildschirm und Ausgangspunkt.



Innerhalb der Modulübersicht sind die einzelnen, konfigurierten Softwaremodule erkennbar. In diesem Fall beinhaltet die Heizungsanlage eine Wärmepumpe, einen Heizungspuffer, einen ungemischten Heizkreis und einen Brauchwasserspeicher. Je nach Hydrauliksystem können Softwaremodule vom Fachmann erweitert, geändert, oder reduziert werden. Jedem Modul kann ein Individueller Name zugeteilt werden.

Modulklassen



Wärmepumpen Modul

Die Übersicht zeigt die aktuelle Temperatur von Vorlauf und Rücklauf in der Wärmepumpe sowie die Energiequellentemperatur (z.B. Lufttemperatur) und die aktuelle Heizleistung des Gerätes an. Ist die Wärmepumpe bzw. die einzelnen Komponenten in Betrieb, so wechselt die Farbe auf grün





Puffer Modul

Die Übersicht zeigt bis zu 2 Temperaturen im Pufferspeicher, sowie eine separat, konfigurierbare Ladepumpe, welche im Betrieb grün aufscheint.



Heizkreis Modul

Die Übersicht zeigt die Temperaturen von Vorlauf und Rücklauf (sofern vorhanden) am Heizkreismodul. Bei gemischten Heizkreisen wird zusätzlich der Mischer angezeigt. Bei Aktivität wechselt die Farbe der Pumpe und des Mischers auf grün.



Brauchwasserspeicher Modul

Die Übersicht zeigt bis zu 2 Temperaturen im Pufferspeicher, sowie eine separat, konfigurierbare Ladepumpe, welche im Betrieb grün aufscheint. Ist zudem ein Frischwassersystem und eine Zirkulationspumpe konfiguriert, so werden diese ebenfalls angezeigt.



Solar Modul (thermisch)

Die Übersicht zeigt eine Temperaturen in bis zu 2 Speichern und eine Kollektortemperatur, sowie eine separat, konfigurierbare Ladepumpe, welche im Betrieb grün aufscheint und ein Umschaltventil

Der Modulbalken 🔽 ÖÜ zeigt die angeforderte Solltemperatur, die Betriebsart, den Betriebsstatus des Moduls und den PV-Status an.



Die Betriebsart kann dabei global für alle Module einer Gruppe mit dem Button eingestellt werden. Eine Gruppe wird bei der Konfiguration der Module definiert. In der Regel befinden sich alle Module in derselben Gruppe (Gruppe 1). Werden z.B. mit einer Anlage mehrere Wohneinheiten beheizt, können mehrere Gruppen zugewiesen werden, welche die Betriebsart jeweils nur für ihre Module verändern können.



		13	3.1 °C	1/1	Benutzer	Software	LEVEL 255	
â		<mark>ශ</mark>	0.0	-	(A) 🐔 🚺 🔍		(A) % 	** <mark>∢</mark>
<u>ך</u> ₹		Gruppen-Nr -	Grup	penmodu	IS	22.	3	×
00 00				Somn	nerbetrieb "	Ĥ		
	Wp			Automatik	<	zkreis		
×				Ferienbet	rieb			
3	20.8			Frostschu	utz			
	Brauchwasse	r				30	.08.2020 11	0:25:43

Betriebsarten

A

2

(Î)

Х

C

Automatik

In dieser Betriebsart werden sowohl Heiz- als auch Brauchwasseranforderungen bedient

Sommerbetrieb

In der Betriebsart Sommerbetrieb wird nur das Warmwasser beheizt. Der Heizbetrieb bleibt unabhängig von der Außentemperatur deaktiviert. Für den Fall, dass die Außentemperatur unterhalb von 5°C sinkt, wechselt die Betriebsart automatisch auf Automatik.

Ferienbetrieb

Bei Einstellung des Ferienbetriebs erscheint ein zusätzliches Eingabefenster in der die Anzahl der Tage in Abwesenheit eingetragen werden kann. In dieser Zeit wird die Temperatur des Heizkreises und die Brauchwassertemperatur abgesenkt

Frostschutz

Es werden keine Anforderungen bis auf Frostschutzfunktionen bedient

Absenkbetrieb

Das Modul befindet sich im Absenkbetrieb

Partybetrieb

Es werden für einen bestimmten Zeitraum höhere Temperaturen bereitgestellt

Betriebsstatus

 \mathcal{O}

Standby

Das Modul hat aktuell keine Anforderung ist allerdings betriebsbereit und überwacht seine Temperaturen

Sommerstatus





PV-Status

PV Überschuss aktiv Es liegt PV Überschuss vor.





LAMBDA Wärmepumpen verfügen über eine große Anzahl an Sicherheitsüberwachungssystemen, um das Gerät vor kritischen Betriebsbedingungen zu schützen. Alle Fehlfunktionen werden aufgezeichnet und in einem Fehlerlog gespeichert. Dabei wird unterschieden zwischen:

- Meldungen: nicht sicherheitsrelevant
 - Maschine wird weiter betrieben
- Störungen: sicherheitsrelevant
 - o Maschine wird sofort gestoppt
 - o Störungen werden selber quittiert
- Alarme:
 - o Treten Störungen mehrmals pro Tag auf wird ein Alarm ausgegeben
 - Alarme müssen händisch quittiert werden.

		20.0 °C Benutzer		izer LEVEI	LEVEL 0			
A _©	NR.	GEKOMMEN GEGANGEN	TYP	STATUS	PAR	BESCHREIBUNG		
	01045	08.09.20 14:36:40 08.09.20 14:39:42	WP-MELDUNG	VDA-START	0	Durchfluss Heizungsseite		A
	01045	08.09.20 13:43:07 08.09.20 13:46:10	WP-MELDUNG	VDA-START	0	Durchfluss Heizungsseite	П	
	01045	08.09.20 12:50:33 08.09.20 12:53:35	WP-MELDUNG	VDA-START	0	Durchfluss Heizungsseite		
	01045	08.09.20 11:54:00 08.09.20 11:56:56	WP-MELDUNG	VDA-START	0	Durchfluss Heizungsseite		- *
	00251	08.09.20 11:32:38 08.09.20 11:32:39	WMV-ALARM	-	-	Aussentemperatur Fehler		
							Ļ	
Ĵ	< □					►		
						10.09.2020	18	3:24:50

Fehlerlog Menüleiste



Einstellungen Fehlerlog

In den Fehlerlog Einstellungen können zusätzliche Informationen im Fehlerlog ein- und ausgeblendet werden



Alarm Quittieren

Hier können Sie einen aktiven Alarm quitieren





Fehlerlog löschen

Mit diesem Button löschen Sie die Fehlerliste im Fehlerlog



Info

Markieren Sie den jeweilige Fehler und betätigen Sie den Info Button um mehr über den Fehler und mögliche Ursachen zu erfahren.



4.1 Fehlerlog Einstellungen



In den Fehlerlog Einstellungen können zusätzliche Informationen im Fehlerlog ein- und ausgeblendet werden

	λLAMBDA Wärmepumpen	13.0 °C	Benutzer	Software	LEVEL 255	
	SPALTENKONF	IGURATION	FIL	TER		
	Alarmnummer					
	Eventzeiten					
	Alarmtyp	\boxtimes				
	Ereignisstatus					
	Ereignisparameter					
	Alarmbeschreibung					
₽						
				30	.08.2020 1	0:09:19



5 Systemeinstellungen



In den Systemeinstellungen werden die aktuellen Softwareversionsstände, Konfigurations- und Parameter- Versionen angezeigt.

	LAMBDA Wärmepumpen	4.1 °C	Benutze X	Software	LEVEL 255	
8		SYSTEMEINS	TELLUNGEN			
*			v1.3			
			v1.3			
- H t			v0x10			
₹. • •			v0x11			
ц.						
Ĵ	Werkseinstellungen:			06	12 2020 1	8-50-11
					12.2020 1	6:53:11

Speicher- und Ladeoptionen



Systemeinstellungen Menüleiste



Allgemeine Einstellungen

In diesem Menüpunkt finden sich weitere allgemeine Einstellungen sowie das Aktivitätslogbuch







5.1 Allgemeine Einstellungen



Die Allgemeinen Einstellungen beinhalten Energiespareinstellungen des Bildschirms, die Auswahl der bevorzugten Sprache, sowie Datum und Uhrzeit.



Allgemeine Einstellungen Menüleiste







In diesem Menüpunkt sind sämtliche Geräteinformationen und Versionen aufgelistet.

	12.9 °C pen	Benutzer Software LEVEL 255	5
	INFO CPU TERMINAL	INFO CPU ABLAUFSTEUERUNG	Reboot
			CPU
Projekt Version	1.00	1.00	Diagnose
Applikation Name	ARC_Sys_IsI_010	ARC_Sys_Isl_010	öffnen
Seriennummer	05828056	05828056	Diagnose Export
CPU Name	HZS 771	HZS 771	
OS Version	09.03.111	09.03.111	
IP Adresse	10.0.0.17	10.0.0.17	
Subnet	255.255.255.0	255.255.255.0	
 Gateway	10.0.0.138	10.0.0.138	
		30.08.2020	09:54:56

Diagnose und Reboot







Im Aktivitätslogbuch werden sämtliche Meldungen, Störungen oder Alarme, sowie Benutzerzugänge und Initialisierungs- und Verbindungsversuche aufgezeichnet.

		1	12.9 °C		Benutzer ³³ Software LEV	'EL 255	
	EVENTZEIT	PAR. 1	ALARMNR.	LEVEL	BESCHREIBUNG		
	30.08.20 09:53:08	0		255	Benutzer Software eingeloggt		~
	30.08.20 09:53:08	0			Benutzer Anwender ausgeloggt		╽┡╝
	21.08.20 17:59:48	0			Benutzer Anwender eingeloggt		
	21.08.20 17:59:48	0		255	Benutzer Software ausgeloggt		
	20.08.20 17:21:21	0		255	Benutzer Software eingeloggt		
	20.08.20 17:21:21	0			Benutzer Anwender ausgeloggt		
	19.08.20 14:52:20	0			Benutzer Anwender eingeloggt		
	19.08.20 14:52:20	0		255	Benutzer Software ausgeloggt		
	19.08.20 14:00:12	0		255	Benutzer Software eingeloggt		
	19.08.20 14:00:12	0			Benutzer Anwender ausgeloggt		
	17.08.20 14:42:49	0			Benutzer Anwender eingeloggt		
	17.08.20 14:42:49	0			Benutzer Service ausgeloggt		
	17.08.20 14:42:41	0			Benutzer Service eingeloggt		
	17.08.20 14:42:41	0			Benutzer Experte ausgeloggt		
	17.08.20 14:41:43	0			Benutzer Experte eingeloggt	V	
	17.08.20 14:41:43	0			Benutzer Superuser ausgeloggt	_	
_	17.08.20 14:40:41	0			Benutzer Superuser eingeloggt	Ý	
P	→						
					30.08.202		9:55:39

Aktivitätslogbuch



LAMBDA Wärmepumpen

5.1.3 Aktivitätslogbuch Einstellungen



λLAMBDA Wärmepumpen	12.6 °C	Benutzer	Anwender	LEVEL 1	
SPALTENKON	FIGURATION	FILTER	ANZEIGE	EXPORT	
EVENTZEIT	\boxtimes	System Meldung Kat.1	\boxtimes	\square	
Parameter 1	\boxtimes	System Meldung Kat.2		\boxtimes	
Alarmoummar		System Meldung Kat.3	\square	\square	
		System Meldung Kat.4	\square	\boxtimes	
LEVEL		Alarm	\square	\boxtimes	
BESCHREIBUNG	\square	System Ein/Aus	\square	\boxtimes	
EXPORT ZE	ITBEREICH	Login/Logout	\square	\boxtimes	
Datum	01 01 2001	Wertänderungen	\square	\boxtimes	
Datum von	01.01.2001	Benutzer-E∨ent	\square	\boxtimes	
Datum bis	01.01.2099	Umschalten Betriebsart	\square	\boxtimes	
				9.2020 0	0:20:46



5.2 Email Benachrichtigungen



In diesem Menüpunkt ist es möglich Emails zu senden und automatische Emails zu konfigurieren.

		3DA mepumpen	12.9 °C		Benutzer	Software	LEVEL 255	5
	E-Mail S	tatus: Bereit						
	ø	Text:						
	W							∎ A ©
			_	_	_	_		10
	Senden	An						
			_	_	_	-		
			_	_	_			
		Betreff:						
		Aphapa	_	_	_	_	8	
f		Annang	_	_				
						30	.08.2020	09:56:36

Email Menüleiste

_







Um eine Email Benachrichtigung bei Alarmen zu erhalten, geben Sie Ihre Email Adresse in CC ein.

Aktivieren Sie den Button "Automatische eMail bei Alarm" und bestätigen Sie die Eingabe mit

λLAMBDA Wärmepumpen	3.7 °C		Benutzer	Software	₩EVEL 255	
E-Mail Status: Erfolgreich	gesendet					
Alarm eMail	Status eMail				×	_ ©
Automatische eM		•				A _©
		mpfänger Adresse				1
						100
	Н	IDS-Alarm				
				06	.12.2020 1	7:46:08





Die Konfiguration der Module ist bei der Inbetriebnahme erforderlich. Damit wird die vorhandene Hydraulik softwaretechnisch abgebildet und den elektrischen Ein- und Ausgängen am Hydraulikregler entsprechende Funktionen zugeordnet. Durch den modularen Aufbau kann (fast) jedes Hydraulikschema abgebildet werden.

Standardmäßig ist ein Hydraulikschema implementiert, welches eine Wärmepumpe, einen Pufferspeicher, einen Brauchwasserspeicher und 2 Heizkreise abbildet.

		impen 12.	9 °C	1614	Benutzer	Software	LEVEL 255	88
		K	ONFIGUR	ATION MODULE				
٦٨٨		Modultyp:	Master:	Verbindung:	Stati		Settings:	
	1	Wärmepumpe	1	HZS 5420				•
	2	Puffer 🛒	1	HZS 5420	ا ہے ا	1		
	3	Heizkreis	2	HZS 5420	- <u>-</u>			
	4	Brauchwasser g	1	HZS 5420	· ج	1		
	5	not defined 🖉	1	HZS 541	<u>د</u> (D		
	6	not defined	1	HZS 541	<u>د</u> (D		
ł								
						30	.08.2020 0	9:58:28

Modulkonfiguration	
Modultyp (nur für Fachmann zugänglich)	 Wählen Sie alle benötigten Module aus, die Sie für Ihre Anlage benötigen (Z.B. 1x Wärmepumpe, 1x Puffer, 1x Heizkreis und 1x Brauchwasserspeicher). Sollten Sie mehr als 6 Module benötigen können Sie nach rechts auf die nächste Seite "wischen". Zur Auswahl stehen: Wärmepumpe Heizkreis Brauchwasser Puffer Solar Not defined (zum abwählen von Modulen)
Master (nur für Fachmann zugänglich)	Jedem Modul muss einem Master zugewiesen werden. Dieser gibt vor, woher das jeweilige Modul, Wärme anfordern kann. In diesem Bsp. werden Puffer und Brauchwasserspeicher von der Wärmepumpe (Nr. 1) bedient -> im Feld Master ist





Bestätigen Sie die Eingabe unbedingt mit

Modulkonfiuration Menüleiste



Außentemperatur Einstellungen (*nur für Fachmann zugänglich*) Einstellung bezüglich der Außentemperatur / des Außentemperatursensors finden Sie hier.

Kaskadierung (nur für Fachmann zugänglich)

Einstellungen zur Kaskadierung von Wärmeerzeugern (Wärmepumpen oder konventionelle Wärmeerzeuger) können hier getätigt werden.



Modulanzeige Einstellungen

Hier gelangen Sie in das Modulanzeige Menü, wo Sie die konfigurierten Module benennen und die Anzeige in der Modulübersicht einstellen können.

Bestätigen (nur für Fachmann zugänglich)











In den HW Settings können jedem Modul die entsprechenden elektrischen Ein-und Ausgängen am Regler zugewiesen werden.

Wärmepumpenmodul



HW Konfiguration Wärmepumpenmodul

Primärladepumpe Default: "kein Relais / X57 / PWM Heizung"	Die Primärladepumpe der Wärmepumpe muss zwingend vorhanden und konfiguriert werden, um den Durchfluss zu gewährleisten. Die Primärladepumpe kann einem bestimmten Relaisausgang zugeordnet werden oder mit einer Dauerspannung versorgt werden (kein Relais). Die Drehzahlansteuerung erfolgt über ein Analogsignal (0-10V; 0,5V-10V; PWM Heizung oder PWM Solar). Pumpen von LAMBDA Wärmepumpen werden i.d.R. mit PWM Heizung betrieben.
Zweite Heizstufe Default: "X9"	Wenn eine zweite Heizstufe vom Wärmepumpenmodul angefordert werden soll, so kann hier das Schaltrelais dafür zugeordnet werden. Die zweite Heizstufe kann z.B. ein elektr. Heizstab, ein Ölkessel oder eine Gastherme sein. Diese kann sich in der Wärmepumepenvorlauf Leitung, direkt in einem Speicher oder an einem separaten Speicheranschluss befinden.
PV Freigabe Default: "kein Eingang"	Eine PV Freigabe oder sonstige externe Anforderung, welche zu einer Erhöhung der Solltemperaturen und Sollleistung führt, kann hier auf einen bestimmten Eingang auf der Reglerplatine zugeordnet werden.
EVU Sperre	Hier kann der Digitale Eingang bei Verwendung eines EVU-Sperre Kontakts definiert werden



Default: "kein Eingang"

<u>Puffermodul</u>



HW Konfiguration Puffermodul

Ladeventil / Pumpe Default: "kein Relais"	Muss für die Pufferbeladung ein zusätzliches Ventil /Pumpe geschalten werden (z.B. bei Kühlpuffer), so kann hier ein Relais zugeteilt werden. Für Standardheizungspuffer ist dieser Ausgang nicht notwendig.
Ladepumpe 2 Default: "kein Relais"	Anforderung einer separaten Ladepumpe.
Puffertemp. oben Default: "X31"	"Einschalttemperatur" der Anforderung.
Puffertemp. unten Default: "Fühler Mastermodul"	"Ausschalttemperatur" der Anforderung. Bei Zuweisung "Fühler Mastermodul" wird die äquivalente Temperatur des Mastermoduls verwendet, also in diesem Fall die Rücklauftemperatur der Wärmepumpe. Wird keine Puffertemp. Unten verwendet, so wird als Ausschalttemperatur die Puffertemp. Oben verwendet (reine Temperaturhysterese).

<u>Heizkreismodul</u>

XLAMBDA Wärmepumpen



HW Konfiguration Heizkreismodul

Heizkreispumpe Default HK1: "X7" Default HK2: "X8"	Wird eine Heizkreispumpe verwendet (bei direkten Kreisen nicht notwendig) kann diese hier auf einen bestimmten Relaisausgang zugewiesen werden.
Mischer Default HK1: "X11_1/ X11_2" Default HK2: "X12_1/ X12_2"	Wird ein Mischer verwendet kann diese hier auf zwei Relaisausgang (auf/zu) zugewiesen werden.
Vorlauftemp. Default HK1: "X37" Default HK2: "X38"	Bei Verwendung eines Vorlauffühlers (nur bei gemischten Heizkreisen notwendig) kann dieser hier auf einen Reglereingang zugewiesen werden. Bei Zuweisung "Fühler Mastermodul" wird die äquivalente Temperatur des Mastermoduls verwendet, also in diesem Fall die Puffertemperatur oben.
Rücklauftemp. Default: "kein Fühler"	Bei Verwendung eines Rücklauffühlers (nicht zwingend notwendig) kann dieser hier auf einen Reglereingang zugewiesen werden. Bei Zuweisung "kein Fühler" wird die Rücklauftemperatur mithilfe einer fiktiven Spreizung berechnet.
Externe Anforderung Default: "kein Eingang"	Schalteingang für externe Heizanforderung oder Kühlanforderung

Brauchwassermodul





HW Konfiguration Heizkreismodul

BW-Ventil / Pumpe Default: "X28"	Zur Umschaltung in den Brauchwasserbetrieb kann hier ein Ventil /Pumpe konfiguriert werden.
Ladepumpe 2 Default: "kein Relais"	Anforderung einer separaten Ladepumpe.
Zirkulationspumpe Default: "X5"	Bei Verwendung einer Zirkulationspumpe kann hier dem Regler ein elektrischer Ausgang zugeordnet werden.
Frischwasserpumpe Default: "kein Relais / X56 / PWM Heizung"	Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann hier die Frischwasserpumpe konfiguriert werden. Die Frischwasserpumpe kann einem bestimmten Relaisausgang zugeordnet werden oder mit einer Dauerspannung versorgt werden. Die Drehzahlansteuerung erfolgt über ein Analogsignal (0-10V; 0,5V- 10V; PWM Heizung oder PWM Solar). Pumpen von LAMBDA Wärmepumpen werden mit PWM Heizung betrieben.
Boilertemp. oben Default: "X35"	"Einschalttemperatur" der Anforderung.
Boilertemp. unten Default: "Fühler Mastermodul"	"Ausschalttemperatur" der Anforderung. Bei Zuweisung "Fühler Mastermodul" wird die äquivalente Temperatur des Mastermoduls verwendet, also in diesem Fall die Rücklauftemperatur der Wärmepumpe. Wird keine Boilertemp. Unten verwendet, so wird als Ausschalttemperatur die Boilertemp. Oben verwendet.
Zirkulationstemp. Default: "kein Fühler"	Bei Verwendung eines Fühlers in der Zirkulationsleitung, kann dieser hier zugeordnet werden.
Frischwassertemp. Default: "X32"	Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann die Frischwassertemperatur hier zugeordnet werden.



Durchflussschalter Default: "X60"

Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann der Durchflussschalter hier einem Eingang auf dem Regler zugeordnet werden.

<u>Solarmodul</u>



HW Konfiguration Solarmodul

Solarpumpe Default: "kein Relais"	Pumpe für thermische Solaranlage
Umschaltventil Default: "kein Relais"	Relais Umschaltventil zur Umschaltung zwischen 2 Speichern
Kollektortemp. Default: "kein Fühler"	Temperatureingang für Kollektorfühler
Speicher 1 Temp. Default: "kein Fühler"	Temperatur für Speicher mit höherer Priorität (Brauchwasserspeicher)
Speicher 2 Temp. Default: "kein Fühler"	Temperatur für Speicher mit niedriger Priorität (Heizungsspeicher)



5.4.2 Außentemperatur Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)



	Kamepumpen	12.9 °C	×	Benutzer	Software	LEVEL 255	
	AL	JSSENTEMPER	RATUR EINSTE	ELLUNGEN			
						•	
				HZS 5420:	<u>e</u>	1	
	Aussentemperaturfühler simulie	eren:				•	
						0.0 °C	
Ĵ							
					30).08.2020 1	0:04:52

Außentemperatur Einstellungen

Außentemperatur nicht vorhanden	Ist kein separater Außentemperatursensor vorhanden wird die Energiequelleneintrittstemperatur (Lufteintrittstemperatur) der Wärmepumpe als Referenz verwendet.
Außentemperatur bei Modul Nr. (HZS5420 / 1)	Auswahl auf welchem Modul sich der Außentemperatursenor befindet.
Außentemperatur simulieren	Für Testzwecke können andere Temperaturen simuliert werden.
Simulierte Außentemperatur	Hier kann eine vorgegebene Außentemperatur simuliert werden.







In den Kaskadierungs Einstellungen können Bedingungen definiert werden, wann ein zweiter Wärmeerzeuger angefordert werden soll. Auf Seite 1 -> Wärempumpenkaskadierung / Seite 2 Kaskadierung von externen Wärmeerzeugern z.B. elektrische Zusatzheizungen.

Dabei kann jede konfigurierte Wärmepumpe jeweils eine weitere Wärmepumpe und einen externen Wärmeerzeuger anfordern. Die Anzahl der kaskadierbaren Wärmepumpen ist auf 3 limitiert.

Auf der oberen Hälfte des Bildschirms kann eingestellt werden, bei welchen Anforderung der zweite Wärmeerzeuger grundsätzlich angefordert werden kann.





Betriebsarten Kaskadierung

Heizen	Kaskadierung ist grundsätzlich für den Heizbetrieb freigegeben
Brauchwasser	Kaskadierung ist grundsätzlich für den Brauchwasserbetrieb freigegeben
Kühlen	Kaskadierung ist grundsätzlich für den Kühlbetrieb freigegeben
Bei Störung	Kaskadierung ist freigegeben wenn die Wärmepumpe auf Störung steht (Alternativbetrieb)
Via Ladepumpe	2ter Wärmeerzeuger befindet sich im Wärmepumpenvorlauf -> Ladepumpe muss zwingend in Betrieb sein.

Kaskadierung

Verzögerung Anforderung	Betriebszeit nach Start in der die Kaskadierung blockiert ist
Solltemperatur	Mindestdifferenz zwischen Solltemperatur und Isttemperatur um eine
Abweichung	Kaskadierung auszulösen zu können
Außentemperatur Maximum	Oberhalb dieser Temperatur wird die Kaskadierung blockiert.
Außentemperatur	Unterhalb dieser Temperatur wird die Kaskadierung sofort durchgegeben
Minimum	(keine Zeitverzögerung und Solltemperaturabweichung)

LAMBDA Wärmepumpen

5.4.4 Modulanzeige Einstellungen





Modulanzeige Einstellungen

Gruppe (nur für Fachmann zugänglich)	Die Module können verschiedenen Gruppen zugewiesen werden. Für jede Gruppe kann in der Modulübersicht global die Betriebsart gewechselt werden. So können z.B. für 3 Wohnparteien, drei Gruppen erstellt werden, welche jeweils nur die Betriebsart für ihre Module (z.B. Heizkreise) ändern können.
Modulname (nur für Fachmann zugänglich)	Hier können Sie dem jeweiligen Modul einen Namen vergeben. Dieser wird in der Modulübersicht angezeigt.
Anzeige (nur für Fachmann zugänglich)	Geben Sie an wo die Module in der Modulübersicht angezeigt werden. Nachfolgende Abbildung zeigt die Anordnung in der Modulübersicht.


	λlambda Wärmepumpen	12.9 °C 1 / 1 Be	nutzer Anwender LEVEL 1	
â	▲ <u>00</u> (A) (U)	▲ 0.0 🦓 🗞	<u>▲ 0.0</u> 🙆 🗞	%₩ Ê
₹ Z	1)	2	
00			J	
	 ● 0.0 ● ● ● 			
N		_		
3	4	5	6	
			30.08.2020	09:51:02

Bestätigen Sie die Eingabe unbedingt mit



5.5 Benutzerverwaltung

In diesem Menü können Benutzer und Zugriffsrechte verwaltet werden. Mit dem Level 1-4 und 255 steigen die Änderungsberechtigungen. Der eingeloggte Benutzer kann nur Benutzeraccounts mit dem gleichen Level oder niedriger erstellen und bearbeiten.

	λLAMBDA Wärmepumpen	12.9 °C			Benutzer	Software	LEVEL 255	
	BENUTZERNAME	PASSWORT	LEVEL	TIMEOUT	USB	INFO		* +
LRS	Software	****	255	0	Nein			
9	Superuser	*****	4	0	Nein			
	Experte	*****	3	0	Nein			
	Service	*****	2	0	Nein			
	Anwender	*****	1	0	Nein			
								"
ل						30	08 2020 1	0.06:38

Benutzerverwaltung Menüleiste



VNC Zugang

LRS Zugang

Änderung des VNC Passworts (Fernzugriff).

Änderung des LRS Passworts (Fernzugriff). Wird normalerweise nicht benötigt



Benutzeraccount hinzufügen



Benutzeraccount bearbeiten



Benutzeraccount löschen









Hier treffen Sie Einstellungen für zur Einbindung des Gerätes in das Hausnetzwerk und konfigurieren den Zugriff via Fernwartung.

	کلAMBDA Wärmepumpen	1.1 °C	Benutzer Software LEVEL 255	
		NETZWERKEINSTELI	LUNGEN	. /
	IP automatisch beziehen:		•	•
	IP - Adresse:		192.168.178.27	
	Subnetmaske:		255.255.255.0	
	Gateway - Adresse:		192.168.178.1	
	Port:		1954	
₽	DNS IP:			
			07.12.2020 10	:19:21

Sie können entweder eine statische IP Adresse vergeben ("IP Adresse automatisch beziehen" auf aus) und so Netzwerkdaten wie gewünschte IP Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und Port, händisch vergeben. Oder Sie beziehen die IP Adresse automatisch (DHCP).

Netzwerkeinstellungen Menüleiste

ë ₽	VNC Repeater Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich) Falls ein separater VNC Zugang im Hausnetzwerk eingerichtet werden soll, können hier Repeater Einstellungen getroffen werden.
	VPN Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich) Einstellungen und Status Abfrage für VPN Tunnel und IXAgent.
~	Bestätigen Speichern Sie die Einstellungen indem Sie diesen Button betätigen.



5.6.1 VPN Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)



Hier kann die Company ID vergeben werden. Diese gibt an, welches Unternehmen die Fernwartungszugriffsrechte besitzt und verteilen kann. Standardmäßig ist die Company-ID von LAMBDA Wärmepumpen hinterlegt.

Zudem können eine Reihe von Kommandos erteilt werden, welche auf die Fernwartungssoftware am Gerät (IXAGENT) zugreifen. Im Normalfall ist hier kein Eingriff notwendig, da die Installation und Anmeldung bereits ab Werk durchgeführt wurden.

LAMBDA Wärmepumpen	1.2 °C		Benutzer	Software	LEVEL 255	
	IXAG	ENT SETUP				
						W
Setup Kommando:			ipany-ID:			
Bereit	ć		6880-7381-	6773-8620-7	7539	
				07	.12.2020 1	0:44:43

IXAGENT Kommandos

IXAGENT Status	Statusabfrage ob IXAGENT installiert und bereit ist
IXAGENT Start /Stop	Starten und Stoppen des IXAGENT Softwaremoduls
IXAGENT Anmelden / Abmelden	An- und Abmelden des Gerätes am Fernwartungsserver
IXAGENT Installieren / Deinstallieren	Installieren und deinstallieren des IXAGENT Softwaremoduls

LAMBDA Wärmepumpen

6 Trendaufzeichnungen



In der Trendaufzeichnung werden die Tagesverläufe sämtlicher Messdaten und Sollwerte aufgezeichnet. Der schwarze Mittelstrich stellt die Tagesgrenze dar. Die Aufzeichnungen links davon, entspricht dem Verlauf des heutigen Tages ab 00:00. Die Aufzeichnung rechts davon, entspricht dem Verlauf des gestrigen Tages bis 24:00.

	λLAMBDA Wärmepumpen	13.0 °C		Benutzer	Software	LEVEL 255	
- an-							
-							*
-08							Ð
70-							
60-							
50-							
40-			T				
30-							
- 20-							
-		^			- <u> </u>		
	00:00 06:	00	12:00	1	8:00	24:00	
						0.08.2020 10	0:11:09

Trendaufzeichnungen Menüleiste

Å	Einstellungen Trendaufzeichnung
Ð	Zoom in
$\Theta_{\mathbf{k}}$	Zoom out
i	Information Legende der dargestellten Verläufe



6.1 Einstellungen Trendaufzeichungen



In diesem Menü können die gewünschten Messdaten, welche in der Trendaufzeichnung angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

<u> </u> ≡ У	AMBDA Wärmepumpen	13.0 °C	Benutzer	Software	LEVEL 255	
8÷G€ 3÷W; 8÷V 8÷H€ 8÷W;	eneral ärmepumpe Vp vizkreis armwasser		Wärmepumpe.Wp.Vorlau Wärmepumpe.Wp.Rückl Wärmepumpe.Wp.Energ Wärmepumpe.Wp.VdA-F Wärmepumpe.Wp.EqM-f	uftemperatur auftemperatur iequelle Eintrif Rating Rating	r ttstemp.	+
₽₽u Lata	ffer Yuffer					
				Fa	rbe	
			Limit Max:	1	00 °C	
₽		▼	Limit Min:		0 °C	
				30	.08.2020 1	0:12:09

- Wählen Sie die gewünschte Messgröße auf der linken Seite aus
- Klicken Sie um den Messwert hinzuzufügen.
- Vergeben Sie eine passende Farbe
- Mit Limit Max und Limit Min kann die Anzeige skaliert werden.
- Klicken Sie um die ausgewählte Messgröße aus dem Trendverlauf zu entfernen.

Es können bis zu 6 Messwerte ausgewählt werden.

7 Wärmepumpenmodul



Im Wärmepumpenmodul finden sich sämtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die Wärmepumpen betreffen. Die Anzahl der Messwerte die in der Übersicht angezeigt werden, steigen mit zunehmendem Benutzerlevel.

Image: Wight of the second	$\equiv \lambda_{wa}^{\text{LAM}}$	BDA rmepumpen	20.7 °C	Benutzer	LEVEL 0	2
Vorlauf 32.2 °C Abgabeleistung 0.0 kW Rücklauf 33.2 °C Aufnahmeleistung 0.0 kW LP 0.0 % Eq. Eintritt 24.9 °C WA-Vol: 0.000 m²/h Eq. M 0.0 %		0.0 °C 0.0 °C 0.0 KW ine	Wp		Automatik Automa	
	Vorlauf Rücklauf	32.2 °C 33.2 °C	Abgabeleistung Aufnahmeleistung COP 0		EQ Eintritt 24.9 °C	- // -
		0.0 % 0.000 m²/h			EqM 0.0 %	

Wärmepumpenmodul

IF.

VL: 0.0 °C	Angeforderte Vorlauftemperatur Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Puffer) angeforderten Vorlauftemperatur
RL: 0.0 °C	Angeforderte Rücklauftemperatur Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Puffer) angeforderten Rücklauftemperatur
Qp: 0.0 KW	Angeforderte Wärmeleistung Entspricht der vorgegebenen, maximalen Wärmeleistung. Tatsächliche Wärmeleistung kann darunter liegen, da die Wärmepumpe grundsätzlich lange Betriebszeiten (höhere Effizienz) anstrebt.
Keine	Angeforderte Anforderung

XLAMBDA Wärmepumpen

Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Puffer) geforderten Anforderung

- Keine Anforderung
- Heizen
- Brauchwasser
- Umwälzen
- Kühlen

Abgabeleistung 0.0 kW Aufnahmeleistung 0.0 kW COP 0.00

Aktuelle gemessene Leistungsdaten



Anzeige Abgabeseite

Anzeige von Vorlauf und Rücklauftemperatur der Wärmepumpe, sowie der aktuellen Umwälzpumpendrehzahl und des Wasservolumenstroms. Sobald die Umwälzpumpe in Betrieb ist, wechselt die Farbe auf grün.



Anzeige Verdichter

Anzeige der Verdichterdrehzahl in % und Umdrehungen pro Minute. Sobald der Verdichter in Betrieb ist, wechselt die Farbe auf grün.



Anzeige Verdichter

Anzeige der Energiequellentemperatur, sowie der aktuellen Drehzahl des Energiequellenmotors (z.B. Ventilator). Sobald der Energiequellenmotor in Betrieb ist, wechselt die Farbe auf grün.

Betriebsart

- <u>Automatik</u> (Betriebsart wird von der global eingestellten Betriebsart überschrieben)
- <u>Dauerbetrieb</u> (Betrieb der Wärmepumpe nach vorgegebenen Sollwerten) (*nur für Fachmann zugänglich*)
- <u>Manuell</u> (Wie Dauerbetrieb / zusätzlich können die einzelnen Aktoren im Handbetrieb betätigt werden (Achtung! Einige Sicherheitsfunktionen werden dadurch außer Kraft gesetzt) (nur für Fachmann zugänglich)
- <u>Aus</u> (Wärmepumpe nimmt keine Anforderung mehr an, erfüllt jedoch immer noch den Gerätefrostschutz)

Keine Anforderung

Automatik

Aktuelle Anforderung





Wärmepumpenmodul Menüleiste







7.1 Allgemeine Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)

	XLAMBDA * Wärmepumpen	2.6 °C	Benutzer	Software LEVEL 255	
	VL: 0.0 *C	Wärme	pumpe	<u>ل</u> (٩	λ
		Einstellunger	n Leistungen		
C _o	Leistungsregelungsart:	Abgabeleistung	g und Rücklauf ₂		
	Brauchwasserbeti	ieb	Externe zweit	e Heizstufe	
	Abgabeleistung DHW	7.0 kW		0.000 kW	
	Heizbetrieb		PV-Be	trieb	
	Abgabeleistung bei 15°C	5.0 kW	PV Soll-Leistung	2.0 kW	
	Abgabeleistung bei 0°C	8.0 kW		10 min	
	Abgabeleistung bei -15°C	13.0 kW		30 min	
				07.12.2020	15:28:16

Leistungseinstellungen

Leistungsregelungsart	 Abgabeleistung und Rücklauf Wärmepumpe regelt auf eine bestimmte Abgabeleistung in Abhängigkeit der Außentemperatur und reduziert diese sobald die Rücklauftemperatur in die Nähe der Rücklaufsolltemperatur kommt Abgabeleistung Wärmepumpe regelt auf eine bestimmte Abgabeleistung in Abhängigkeit der Außentemperatur Verdichterdrehzahl Wärmepumpe regelt auf eine bestimmte Drehzahl in Abhängigkeit der Außentemperatur
Abgabeleistungen	Anpassung der maximalen angeforderten Abgabeleistung für die Betriebsarten Brauchwasserbetrieb und Heizbetrieb (außentemperaturabhängig)
Leistung externe Heizstufe	Eingabe der Heizleistung des externen Wärmeerzeugers

PV Soll Leistung	Überschüssige PV Leistung bei Freigabe durch einen potentialfeien Kontakt
PV Einschaltverzögerung	Solange muss PV Leistung vorliegen bis eine PV Betrieb Freigabe an die Wärmepumpe erfolgt.
PV Ausschaltverzögerung	Nachdem eine PV Freigabe erteilt wurde, muss die Anforderung für die Zeit der Ausschaltverzögerung verschwinden bis die Freigabe wieder erlischt.

Reglereinstellungen

Vorregelzeit min	Minimale Vorregelzeit des Kältekreises
Vorregelzeit max	Maximale Vorregelzeit des Kältekreises
Offset Einstellungen Fühlerwerte	Offset Einstellungen der Temperatursensoren

Sensible Einstellungsparameter werden nach stromlosschalten der Regelung auf ihren Standardwert zurückgesetzt. Um das zu verhindern drücken Sie 🔲. Der neue Wert ist gespeichert wenn sich die Diskette grün färbt.

7.2 Silentmode Einstellungen (nur für Fachmann zugänglich)

Im Silentmode werden Verdichterdrehzahl und Ventilatordrehzahl begrenzt um den Schallpegel für gewisse Tageszeiten (z.B. Nacht) zu reduzieren. Im Silentmode reduziert sich Leistung und Effizienz der Wärmepumpe daher ist standardmäßig kein Silentmode konfiguriert.

	LAMBDA Wärmepumpen	13.0 °C	Benutzer Software	LEVEL 255
	VL: 0.0 °C	Wp		④ ()
	Montag 🦽			• *
	<u>սակասիսակոսիսա</u> 0 2 4 6	ավասկասկասկասկասկոսկոսկոս 8 10 12 14	<mark>սիսսիսսիսսիսսիսսիսսի</mark> 16 18 20 22	шцµшц 24
	Zeit 1: 00:00	Effizienz-Betrieb _c	12:00	
	Zeit 2: 12:00	Effizienz-Betrieb _c	23:59	
f	Ausserhalb der Zeitfenster:	Flüster-Betrieb 🦽	Zeiten zurücksetzen:	•
			30.0	08.2020 10:17:22

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

- Wählen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen
- Sie können 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), für welche Sie die gewünschte Betriebsart auswählen können.
- Außerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewählt werden
- Falls die Konfiguration für alle Wochentage übernommen werden soll, drücken Sie den dafür vorgesehenen Button
- Um das Zeitprogramm auf Standard zurückzusetzen wählen Sie den vorgesehenen Button

Silentmode Einstellungen

Betriebsarten

Effizienz Betrieb (grün)
 Flüster Betrieb (blau)

49

7.3 Statistik Informationen

Im Statistikmenü des Wärmepumpenmenüs werden sämtliche relevanten Statistiken über Energieverbrauch, Energieabgabe, Schaltzyklen und Betriebsstunden aufgezeichnet.

LAMBDA Wärmepumpen	13.1 °C	Benutzer	Software LEVEL 255	
VL: 0.0 °C	W	/p	(A) (D)	
	Statistik Verd	dichteranlage		
Seit dem letzten Reset:	12.08.2020 15:26	Seit Aufzeichnungsstart	: 12.08.2020 15:26	
Schaltzyklen:	23	Schaltzyklen:	23	
	20 : 26		20 : 26	
	20.579 kWh		20.579 kWh	
	104.692 kWh		104.692 kWh	
	5.09		5.09	
			30.08.2020 10:	:21:30

Aufteilung:

- Seite 1 Gesamtstatistik des Wärmepumpen Moduls
- Seite 2 Statistik Brauchwasserbetrieb
- Seite 3 Statistik Heizbetrieb
- Seite 4 Statistik Abtaubetrieb
- Seite 5 Statistik Ladepumpe
- Seite 6 Statistik zweiter Wärmeerzeuger (z.B. Heizstab)

Im Puffermodul finden sich sämtliche Daten, Parameter und Statistiken, die den Pufferspeicher betreffen.

	<mark>}LAMBDA</mark> Wärmepumpen	13.1 °C	×	Benutzer	Software	LEVEL 255	
	VL: 0.0 °C	P	uffer			A %	للا
₽₽					triebsart:		
	Keine		_		Automatik	<u>2</u>	
	Vorlauf Soll:	0					
	Rücklauf Soll:						
Ĵ	HZS 5420: 1 V 1.00	20.8			30.	08.2020 10	0:26:35

Puffermodul

VL: 0.0 °C	Angeforderte Vorlauftemperatur Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Heizkreis) angeforderten Vorlauftemperatur
RL: 0.0 °C	Angeforderte Rücklauftemperatur Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Heizkreis) angeforderten Rücklauftemperatur
Keine	Angeforderte Anforderung Entspricht der von einem übergeordneten Modul (z.B. Puffer) geforderten Anforderung - Keine Anforderung - Heizen - Kühlen
Automatik 🖉	Betriebsart

-	Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
	Betriebsart überschrieben)
-	Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewährleistet)
-	Manuell (Aktoren z.B. Pumpen können händisch geschalten werden)
-	Aus (Puffer erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht gewährleistet)

Puffer Menüleiste

Falls eine Ladepumpe bzw. ein Ladeventil für die Pufferbeladung verwendet wird, kann hier ein Relaistest durchgeführt werden. Die Einstellung wird zurückgesetzt, sobald der Bildschirm verlassen wird, außer die Betriebsart steht auf Manuell.

		npen	13.2 °C		Benutzer	Software	LEVEL 255	
	VL: 0.0 °C			Puffer			A 8	**
					EIN]		
Ĵ						30	08,2020 1	0.29.04

8.2 Puffer Einstellungen

		0.0 °C		Benutzer	Anwender	LEVEL 1	
	VL: 33.3 °C		Puffer			A iii	
	Puffer Typ:				Gleit	end ₂	
	Solitemperatur (= m				60.	0°C	
	Einschalthystherese				-5	.0 K	
	Ausschalthysterese				0.	0 K	
	Ladespreizung:				10.	0 K	
	PV-Betrieb Tempera				5.	0 K	
	Überhöhung der Anf	orderungstemperatur:			0.	0 K	
↓							
					07.	.12.2020	17:21:35

Puffer Einstellungen Seite 1

Puffertyp	 Gleitend (Anforderung und Solltemperaturen werden von
(nur für Fachmann	nachgeschaltetem Heizkreis übernommen) Statisch (Puffer generiert eigene Anforderungen und
zugänglich)	Solltemperaturen, dabei werden fixe Solltemperaturen eingestellt)
Solltemperatur	Bei statischem Puffer: Vorlauf-Solltemperatur des Pufferspeichers nachder die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe geregelt wird. Bei gleitendem Puffer: Maximale Vorlauf-Solltemperatur des Pufferspeichers. Werden höhere Temperaturen vom Heizkreis oder aufgrund eines aktiven PV Einflusses angefordert, so werden diese begrenzt.
Einschalthysterese	Anforderung wird an Wärmepumpe weitergeleitet, sobald der obere
(nur für Fachmann	Pufferfühler (falls vorhanden), die Vorlauf-Solltemperatur des
zugänglich)	Pufferspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.
Ausschalthysterese	Die Anforderung wird beendet, sobald der untere Pufferfühler, die Vorlauf- Solltemperatur, um die Ausschalthysterese überschritten hat.

(nur für Fachmann zugänglich)	
PV Betrieb Temperaturerhöhung (nur für Fachmann zugänglich)	Solltemperaturerhöhung bei PV Eintrag
Ladespreizung (nur für Fachmann zugänglich)	Maximale Ladespreizung um gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
Überhöhung der Anforderungs- temperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Die Solltemperaturen aus den Heizkreisen werden um den eingestellten Wert erhöht.

Puffer Einstellungen Seite 2

Anforderungspriorität (nur für Fachmann zugänglich) Bei mehreren Modulen die parallel einen Wärmeerzeuger (Wärmepumpen Modul) anfordern können. Muss eine Priorität vergeben werden. Je höher die Zahl desto geringer die Priorität. Das Brauchwassermodul hat unabhängig davon immer die höchste Priorität.

 Ladepumpe
 Nachlaufzeit der Ladepumpe nach Erreichen der Anforderung.

 Nachlaufzeit
 (nur für Fachmann zugänglich)

Wird vom Mastermodul nicht genügend Temperatur bereitgestellt, so wird die Anforderung des Puffers beendet. In der Regel nur für Speicher in Serie interessant.

Puffer Einstellungen Seite 3

Abnahmesperre aktiv

(nur für Fachmann zugänglich)

Solareinfluss aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Solareinfluss aktivieren
Solltemperatur wenn Solareinfluss aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Solltemperatur bei aktivem Solareinfluss
Pumpenleistung Ladepumpe (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung der Ladepumpe (falls vorhanden) für Statistik

9 Heizkreis Modul

Im Heizkreismodul finden sich sämtliche Daten, Parameter und Statistiken, die den Heizkreis betreffen.

	λ LAMBDA Wärmepum	× 13.2 °C Benutzer Softw pen	vare LEVEL 25	55
	VL: 0.0 °C	Heizkreis	A 9	الل
~ Q	RL: 0.0 °C Keine	Betriebsa	rt:	
		Automat	ik-Betrieb ₂	
t		oll-Temp 20.8 °C 22.3 °C Rücklauf Soll: 0.0 °C Vorlauf Soll: 0.0 °C		
	HZS 5420: 1	V 1.00	30.08.2020	10:29:55

Heizkreismodul

VL: 0.0 *C	Angeforderte Vorlauftemperatur Entspricht der erzeugten Soll Vorlauftemperatur
RL: 0.0 °C	Angeforderte Rücklauftemperatur Entspricht der erzeugten Soll Rücklauftemperatur
Keine	Angeforderte Anforderung Entspricht der erzeugten Anforderung - Keine Anforderung - Heizen - Kühlen
Automatik g	 Betriebsart Aus (Heizkreis erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht gewährleistet) Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewährleistet)

Manuell (Aktoren z.B. Pumpen können händisch geschalten werden)

- Party (Temperatur wird für eine definierte Dauer erhöht)
- Absenk-Betrieb (Temperatur wird abgesenkt)
- Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten Betriebsart überschrieben)
- Kühlen (Oberhalb einer einstellbaren Außentemperatur startet die Kühlung)
- Estrichprogramm (Ausheizprogramm um Estrich zu trocknen)
- Sommerbetrieb (Es wird keine Heiz- oder K
 ühlanforderung generiert / au
 ßer die Au
 ßentemperatur f
 ällt unter 5°C)

Solltemperatur Offset

Schnelle Erhöhung oder Verringerung der Heiztemperatur (Heizkurve wird parallel verschoben)

Heizkreis Menüleiste

Einstellungen

Sämtliche Einstellungen und Parameter zum Heizkreismodul

Statistik

Statistische Aufzeichnungen des Heizkreismodul

Handbetrieb

Hier können manuell Aktoren geschalten werden

Falls eine Heizkreispumpe und/oder ein Mischer verwendet wird, kann hier ein Relaistest durchgeführt werden. Die Einstellung wird zurückgesetzt sobald der Bildschirm verlassen wird, außer die Betriebsart steht auf Manuell.

	λ LAMBDA Wärmepur	npen	9.0 °C Benutze	r fastlogin	LEVEL 3	
	34.8 °C		Hk		•	*
				EIN		
			Heizkreis Mischer:	AUF	zu	
f					18.03.2020	10:00:49

9.2 Heizkreis Einstellungen

	LAMBDA Wärmepumpen	0.0 °C Benutzer	Anwender LEVEL 1
C,	VL: 33.3 °C	Heizkreis	A 🙀
\$			Mit Mischer 🥜
			Dauerbetrieb 🖉
			Heizen 🖉 🕺
			45.0 °⊂
			°⊂
			•
			•
			07.12.2020 17:41:43

Heizkreis Einstellungen Seite 1

Hydraulische Anbindung (nur für Fachmann zugänglich)	 Direkter Kreis (ohne Mischer): Mischerkreis
Heizkreis Betriebsart (nur für Fachmann zugänglich)	 Zeitbetrieb (Pumpe läuft im Zeitbetrieb dauernd) Intervallbetrieb (Pumpe pulsiert im Zeitbetrieb / 20min Ein und 30min Aus) -> Bei Auswahl Mischer ist ein Intervallbetrieb nicht möglich
Betriebsfunktion (nur für Fachmann zugänglich)	- Heizen - Kühlen - Heizen und Kühlen
Maximale Vorlauftemperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Maximale Vorlauftemperatur die angefordert werden kann

Sommerbetrieb	Außentemperaturschwelle über der im Automatikbetrieb auf
Umschalttemp.	Sommerbetrieb gewechselt wird. Im Sommerbetrieb ist eine Heizanforderung ausgeschlossen.
Abnahmesperre aktivieren (nur für Fachmann zugänglich)	Wird vom Mastermodul (üblicherweise Puffer) nicht genügend Temperatur bereitgestellt, so wird die Anforderung im Heizkreis beendet.
Brauchwassersperre aktivieren (nur für Fachmann zugänglich)	Während des Brauchwasserbetriebs wird die Anforderung des Heizkreises gesperrt (bei Kombispeicher interessant). Achtung: Um die Funktion zu aktivieren muss im Brauchwasserspeicher die Heizkreisabnahmesperre aktiviert werden!

	ALAMBDA Wärmepumpen	0.3 °C	Benutzer Anwende	r LEVEL 1
C.	VL: 29.8 °C	Heizkreis 1		A iii
*	Heizungsspreizung			<mark>5.0</mark> к
	Nachtabsenkwert			<mark>-3.0</mark> K
	PV-Betrieb Temperaturerhöhung			2.0 K
	Kühlbetrieb Umschalttemp.			50.0 °C
	Kühlbetrieb Rücklaufsolltemp.			25.0 °⊂
	Anforderungspriorität			0 Nr
P]	
				07 12 2020 18:23:30

Heizkreis Einstellungen Seite 2

Heizungsspreizung (nur für Fachmann zugänglich)	Angenommene Vorlauf / Rücklaufspreizung im Heizkreis, aus der auch die Soll-Rücklauftemperatur errechnet wird. Falls keine eigene Rücklauftemperatur am Heizkreis gemessen wird, wird die Rücklauftemperatur über die gemessene Vorlauftemperatur abzüglich Heizungsspreizung berechnet.
Nachtabsenkwert	Temperaturabsenkung im Absenkbetrieb oder bei Vorgabe durch das Zeitprogramm

PV Betrieb Temperaturerhöhung (nur für Fachmann zugänglich)	Solltemperaturerhöhung bei PV Eintrag
Kühlbetrieb Umschalttemp. (nur für Fachmann zugänglich)	Überschreitet die Außentemperatur diese Umschalttemperatur in der Betriebsart Kühlen, so können Kühlanforderungen generiert werden.
Kühlbetrieb Rücklaufsolltemp. (nur für Fachmann zugänglich)	Rücklaufsolltemperatur im Kühlbetrieb (<i>Achtung: Taupunkt beachten!)</i>
Anforderungspriorität (nur für Fachmann zugänglich)	Bei mehreren Modulen die parallel einen Wärmeerzeuger (Wärmepumpen Modul) anfordern können. Muss eine Priorität vergeben werden. Je höher die Zahl desto geringer die Priorität. Das Brauchwassermodul hat unabhängig davon immer die höchste Priorität.

	λlaMBDA [×] Wärmepumpen	0.3 °C	Benutzer Anwende	er LEVEL 1
C.	VL: 29.8 °C	Heizkreis 1		A 🎬
-\$ 2	Ferienbetrieb:			•
				0 Tage
	Mit Raumtemperatureinfluss			•
				kein 🥁
				1.0
				23.0 °C
				20.0 °C
f				
				07.12.2020 18:27:03

Heizkreis Einstellungen Seite 3

Ferienbetrieb

	Ferienbetrieb aktivieren (in dieser Zeit wird nur der Frostschutz gewährleistet). Kann auch global für alle Module als Betriebsart eingestellt werden.
Feriendauer	Anzahl der nächsten Tage an denen das Haus / Wohneinheit nicht bewohnt wird.
Mit Raumeinfluss (nur für Fachmann zugänglich)	Bei Verwendung eines Raumtemperatursensors, kann dieser hier aktiviert werden.
Raumsteller vorhanden (nur für Fachmann zugänglich)	Bei Verwendung eines Raumbedienteils, kann hier ausgewählt werden, welches Gerät dafür verwendet wird.
Raumtemp. Abweichungsfaktor (nur für Fachmann zugänglich)	Einfluss der Raumtemperatur auf die Heizkurve. Weicht z.B. die Raumtemperatur um 2K von der Raumsolltemperatur ab, so wird die Heizkurve um 2x Abweichungsfaktor korrigiert.
Raumsoll im Heizbetrieb (nur für Fachmann zugänglich)	Raumsolltemperatur im Heizbetrieb bei Verwendung eines Raumfühlers
Raumsoll im Absenkbetrieb (nur für Fachmann zugänglich)	Raumsolltemperatur im Absenkbetrieb bei Verwendung eines Raumfühlers

	λlambda Wärmepumpen	13.2 °C		Benutzer	Software	LEVEL 25	5
C.	VL: 0.0 °C	He	eizkreis			A C	5
-ŵ	Mischer Einstellungen:						
\square	Mischer Invertieren					>	
	Verstärkungsfaktor KP				100	00	
	Integralanteil KI				0		
	Dämpfung KD				50	0	
	Abtastrate					18 sec	
	Mischerlaufzeit:				14	0 sec	
₽							
					30	.08.2020	10:31:58

Heizkreis Einstellungen Seite 4 (Mischereinstellungen)

Mischer invertieren (nur für Fachmann zugänglich)	Wird der Mischer elektrisch falsch angeschlossen, so kann das hier korrigiert werden
Verstärkungsfaktor KP (nur für Fachmann zugänglich)	KP Anteil des Mischer PID Reglers
Integralanteil KI (nur für Fachmann zugänglich)	KI Anteil des Mischer PID Reglers
Dämpfung KD (nur für Fachmann zugänglich)	KD Anteil des Mischer PID Reglers
Abtastrate (nur für Fachmann zugänglich)	Abtastrate des Mischers
Mischerlaufzeit (nur für Fachmann zugänglich)	Laufzeit bis der Mischer vom geschlossenen Zustand in den vollständig geöffneten Zustand wechselt.

	LAMBDA Wärmepumpen	13.2 °C	Benutzer	Software LEVEL 255
Ģ,	VL: 0.0 °C	Heizkreis		<u>A</u> %
*	Estrichprogramm:			
				0.0 °C
	Max-Temperatur:			0.0 °C
				0 Tag
				0 Tag
	Absenkzeit:			0 Tag
J				
				30.08.2020 10.32:29

Heizkreis Einstellungen Seite 5 (Estrichausheizprogram)

Starttemperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Nach Erreichen der Starttemperatur im Rücklauf wird das Ausheizprogramm gestartet.
Max Temperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Maximale Rücklauftemperatur auf die der Estrich geheizt werden soll
Aufheizzeit (nur für Fachmann zugänglich)	Zeitdauer in der die Soll-Temperatur auf Max Temperatur erhöht wird
Verweilzeit (nur für Fachmann zugänglich)	Zeitdauer in der die Soll-Temperatur auf Max Temperatur gehalten wird.
Absenkzeit (nur für Fachmann zugänglich)	Zeitdauer in der die Soll-Temperatur wieder abgesenkt wird.

Um das Estrichausheizprogramm zu aktivieren muss es als Betriebsart im Heizkreismodul ausgewählt werden.

		pen 13.2 °C Benutzer	Software LEVEL 255
(La	VL: 0.0 °C	Heizkreis	A *
	Diese Werte si	ind nur für die Berechnung der benötigten Energie.	
			0.0 W
			0.0 W
<u>ر</u> ،			
$\mathbf{+}$			
			30.08.2020 10:33:02

Heizkreis Einstellungen Seite 6 (Statistik)

Pumpenleistung (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung der Heizkreispumpe (falls vorhanden) für Statistik
Mischerleistung (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung des Mischermotors (falls vorhanden) für Statistik

Heizkreis Einstellungen Menüleiste

Zeitprogramm

Im Zeitprogramm des Heizkreises können Zeiten mit unterschiedlichen Betriebsarten definiert werden.

Heizkurve

Hier können Sie definieren wie sich die Solltemperatur des Heizkreises mit der Außentemperatur verhält.

9.2.1 Heizkreis Zeitprogramm

	LAMBDA Wärmepumpen	13.2 °C	Benutzer Software	LEVEL 255
	VL: 0.0 °C	Heizkreis		A &
	Montag 🥁			•
		սակասկասկասկասկաս 8 10 12 14		
	Zeit 1: 04:00	Heizen	<u>ج</u> 12:00	
	Zeit 2: 12:00	Heizen	22:00	
₽	Ausserhalb der Zeitfenster:	Absenken	Zeiten zurücksetzen:	•
			3	0.08.2020 10:33:41

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

- Wählen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen
- Sie können 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), für welche Sie die gewünschte Betriebsart auswählen können.
- Außerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewählt werden
- Falls die Konfiguration für alle Wochentage übernommen werden soll, drücken Sie den dafür vorgesehenen Button
- Um das Zeitprogramm auf Standard zurückzusetzen wählen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis Zeitprogramm

- Heizen (Rot) Betriebsarten - Absenken (orange) - Frostschutz (blau)	
---	--

Die Heizkurve definiert die Abhängigkeit der (Vorlauf)-Solltemperatur des Heizkreises zur Außentemperatur. Je geringer die Außentemperatur desto höhere Heizwassertemperaturen werden benötigt, um das Gebäude zu beheizen.

Die Abhängigkeit wird durch 2 Punkte definiert:

Links: Vorlauf-Solltemperatur bei +22°C Außentemperatur

Rechts: Vorlauf-Solltemperatur bei -22°C Außentemperatur

10 Brauchwasser Modul

Im Brauchwassermodul finden sich sämtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die Brauchwasserbereitung betreffen.

Brauchwassermodul

VL: 0.0 °C	Angeforderte Vorlauftemperatur Entspricht der erzeugten Soll Vorlauftemperatur		
RL: 0.0 °C	Angeforderte Rücklauftemperatur Entspricht der erzeugten Soll Rücklauftemperatur		
Keine	Angeforderte Anforderung Entspricht der erzeugten Anforderung - Keine Anforderung - Brauchwasser		
Automatik 🖉	Betriebsart - Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten Betriebsart überschrieben) - Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewährleistet)		

- Manuell (Aktoren z.B. Pumpen können händisch geschalten werden)
 - Aus (Brauchwassermodul erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht gewährleistet)

Brauchwasser Menüleiste

10.1 Brauchwasser Handbetrieb

Falls ein Umschaltventil/Ladepumpe, eine Frischwasserpumpe oder eine Zirkulationspumpe für die Brauchwasserbeladung verwendet wird, kann hier ein Relaistest durchgeführt werden. Die Einstellung wird zurückgesetzt sobald der Bildschirm verlassen wird, außer die Betriebsart steht auf Manuell.

	λLAMBDA Wärmepumper	0.2 °C	Renutzer Anwende	er LEVEL 1
	VL: 0.0 °C	Brauchwasser		<u>()</u>
		Umschaltventil / Ladepumpe	: EIN	
	(Frischwasserpumpe:	EIN	<mark>0.0</mark> %
	l (Zirkulationspumpe:	EIN	
₽	(Ladepumpe 2:	EIN	
				07.12.2020 18:39:48


10.2 Brauchwasser Einstellungen



	LAMBDA Wärmepumpen	13.3 °C	Benutzer	Software	LEVEL 255	
E	VL: 0.0 °C	Brauchwasser			A %	
••	Warmwasser Typ:			Regis	ster 🥁	
C\$	Anzahl der Fühler			2	Nr	
	Min Temperatur			48.) °C	
	Soll Temperatur			50.) °C	
	Max Temperatur			54.) °C	
	Eco-Betrieb Temperaturabsenkung			5.0) к	
	Ladespreizung			20.) K	
Ð						
				30.)	08.2020	10:36:03

Brauchwasser Einstellungen Seite 1

Warmwasser Typ	 Register (klassischer Boiler mit Heizwendel oder Hygienespeicher
(nur für Fachmann	(Pufferspeicher mit Trinkwasserwendel)) Durchfluss (Beheizung des Wärmwasser direkt im Durchflussprinzip
zugänglich)	ohne Speicher -> für Wärmepumpen nicht empfohlen) Speicher (Speicher mit externer Warmwasserbereitung) Puffer mit FWS (Pufferspeicher mit Frischwassersystem) Frischwassersystem (separates Frischwassersystem)
Soll Temperatur	Die Soll Temperatur wird Soll-Vorlauftemperatur verwendet
Einschalthysterese	Anforderung wird an Wärmepumpe weitergeleitet, sobald der obere
(nur für Fachmann	Brauchwasserfühler, die Vorlauf-Solltemperatur des
zugänglich)	Brauchwasserspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.
Ausschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Die Anforderung wird beendet, sobald der untere Brauchwasserfühler, die Vorlauf-Solltemperatur, um die Ausschalthysterese überschritten hat.



Ladespreizung	Maximale Ladespreizung um gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.							
Anzahl der Fühler (nur für Fachmann zugänglich)	Auswahl zwischen 1 oder 2 Temperaturfühlern.							
Min Temperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Min Temperatur wird als Einschalttemperatur (Boiler oben) verwendet							
PV Betrieb Temperaturerhöhung (nur für Fachmann zugänglich)	Solltemperaturerhöhung bei PV Eintrag							
Eco Betrieb Temperaturabsenkung (nur für Fachmann zugänglich)	Temperaturabsenkung im Eco Betrieb (nur bei aktivem Puffer Zeitprogramm)							

	λamb⊡a -0.3 °C Wärmepumpen	Benutzer Anwender LEVEL 1
H ange	VL: 0.0 °C Brauchwass	er 🤗 🕛
	Laufzeit Umschaltventil / Nachlaufzeit	90 sek.
\\$	Warmwasser Anforderungspriorität	0 Nr
	Ladezeiten aktiv:	•
	Heizkreisabnahme sperren:	•
	Abnahmesperre aktivieren:	•
₽		
		07.12.2020 19:21:22

Brauchwasser Einstellungen Seite 2

Laufzeit	Dauer	bis	das	Umschaltventil	geschalten	hat	bzw.	Nachlaufzeit	bei
Umschaltventil /	Verwendung einer Umwälzpumpe			5					
Nachlaufzeit									



(nur für Fachmann	
zugänglich)	

Warmwasser Anforderungspriorität (nur für Fachmann zugänglich)	Bei mehreren Brauchwassermodulen die parallel einen Wärmeerzeuger (Wärmepumpen Modul) anfordern können, muss eine Priorität vergeben werden. Je höher die Zahl desto geringer die Priorität. Gegenüber anderen Modulen (Heizkreis, Puffer, usw.) hat das Brauchwassermodul unabhängig davon immer die höchste Priorität.
Ladezeiten aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Zeitprogramm für Brauchwasserbetrieb freischalten
Heizkreisabnahme sperren (nur für Fachmann zugänglich)	Hier können die Heizkreise während einer Brauchwasseranforderung gesperrt werden. Achtung: Um die Funktion zu aktivieren muss im jeweiligen Heizkreis die Brauchwasserabnahmesperre aktiviert werden!
Abnahmesperre aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Bei Brauchwasserbetrieb kann die Generierung einer Anforderung mit der Abnahmesperre unterdrückt werden. Nur bei mehreren Brauchwassermodulen relevant.

	LAMBDA Wärmepumpen	-1.2 °C Ber	nutzer Anwender LEVEL 1
<u>,</u>	VL: 0.0 °C	Brauchwasser	<u>()</u> ()
	Legionellenschutz aktiv:		•
C\$	Legionellen Tag:		Sonntag 🖉
	Legionellen Start:		00:00
	Legionellen Solltemperatur:		60 °C
	Legionellen Einschalthystherese:		0 K
	Legionellen Ausschalthysterese:		0 K
			07.12.2020 21:23:53

Brauchwasser Einstellungen Seite 3

Legionellenschutzprogramm aktivieren



Legionellenschutz aktiv	
Legionellen Tag	Tag an dem das Legionelleschutzprogramm wöchentlich abgefahren werden soll
Legionellen Start	Uhrzeit an dem das Legionelleschutzprogramm wöchentlich abgefahren werden soll
Legionellen Solltemperatur (nur für Fachmann zugänglich)	Vorlauf-Solltemperatur im Legionellenbetrieb
Legionellen Einschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Anforderung wird an Wärmepumpe weitergeleitet, sobald der obere Brauchwasserfühler, die Vorlauf-Solltemperatur des Brauchwasserspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.
Legionellen Ausschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Legionellen Anforderung wird beendet, sobald der untere Brauchwasserfühler, die Solltemperatur, um die Ausschalthysterese überschritten hat.

	LAMBDA Wärmepumpen	-1.3 °C	Benutzer	Anwender	₩ LEVEL 1	
H	VL: 0.0 °C	Brauchwas	ser		<u>(</u>) ()	
	Solareinfluss aktiv:			•		
∕¢				45.0) °C	
	Diese Werte dienen	nur zur Berechnung der En	ergiestatistik.			
				0) W	
	Aufnahmeleistung Zirkula			C) W	
				C	W	
Ĵ						
				07.1	12.2020	21:33:46



Brauchwasser Einstellungen Seite 4 (Statistik)

Solareinfluss aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Solareinfluss aktivieren
Solltemperatur wenn Solareinfluss aktiv (nur für Fachmann zugänglich)	Solltemperatur bei aktivem Solareinfluss
Aufnahmeleistung Umschaltventil / Ladepumpe (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung des Umschaltventils bzw. der Ladepumpe für Statistik
Aufnahmeleistung Zirkulationspumpe (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung der Zirkulationspumpe für Statistik
Aufnahmeleistung Frischwasserpumpe (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung der Frischwasserpumpe für Statistik

Brauchwasser Einstellungen Menüleiste

Zirkulation Einstellungen Einstellungen für Warmwasser Zirkulationspumpe



6

Brauchwasser Zeitprogramm

Im Zeitprogramm des Brauchwassermoduls können Zeiten mit unterschiedlichen Betriebsarten definiert werden.



10.2.1 Brauchwasser Zeitprogramm



	$\lambda_{warmepun}$	13.3 ⁻	°C	Benutzer	Software	LEVEL 255	
	VL: 0.0 °C		Brauchv _{it} asser			A %	
	Montag	en e				•	
	<mark>տակտակոսվ</mark> 0 2	<mark></mark>	 10 12 14	uuu uuu uuu uuu 16 18	<mark>1000 0000 1000 10 20 22</mark>	<mark></mark> 24	
	Zeit 1:	00:00	Frostschutz _c	1	2:00		
	Zeit 2:	12:00	Brauchwasser 🖉	1	8:00		
₽	Ausserhalb der	Zeitfenster:	Frostschutz 🥿	Zeiten zu	rücksetzen:	•	
					30.0	08.2020 10:39:14	

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

- Wählen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen
- Sie können 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), für welche Sie die gewünschte Betriebsart auswählen können.
- Außerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewählt werden
- Falls die Konfiguration für alle Wochentage übernommen werden soll, drücken Sie den dafür vorgesehenen Button
- Um das Zeitprogramm auf Standard zurückzusetzen wählen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis	Zeitprogramm
-----------	--------------

 Brauchwasser (Rot) Betriebsarten Eco Betrieb / Absenken (orange) Frostschutz (blau)
--

10.2.2 Zirkulationseinstellungen



	LAMBDA Wärmepumpen	-1.3 °C	Benutzer Anwen	der LEVEL 1	
H	VL: 0.0 *C	Brauchwasser		A (
• (9	Zirkulationspumpe vorhanden:			•	
	Zirkulationsmodus:		Z	.'eitbetrieb 🖉	
	Temperaturüberwachung aktivierer			•	
	Einschalthysterese:			-10.0 K	
	Ausschalthysterese:			-5.0 K	
₽					
				07.12.2020	21:37:20

Zirkulationseinstellungen

Zirkulationspumpe vorhanden (nur für Fachmann zugänglich)	Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden muss dies hier aktiviert werden
Zirkulationsmodus (nur für Fachmann zugänglich)	 Zeitbetrieb (Zirkulationspumpe läuft nach Zeitprogram) Anforderung (Zirkulationspumpe wird mit Strömungsschalter aktiviert und läuft eine bestimmte Zeit nach (nur bei Frischwassersystem möglich) Dauerbetrieb
Temperaturüberwachung aktivieren (nur für Fachmann zugänglich)	Wird ein Zirkulationstemperatursensor verwendet so kann dieser hier aktiviert werden.
Einschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Zirkulationspumpe schaltet ein, wenn die Zirkulationstemperatur unter die Boiler oben Temperatur abzüglich Einschalthysterese fällt
Ausschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Zirkulationspumpe schaltet aus, wenn die Zirkulationstemperatur über die Boiler oben Temperatur abzüglich Ausschalthysterese steigt



Zirkulationseinstellungen Menüleiste



Zirkulation Zeitprogramm

Im Zirkulation Zeitprogramm können Zeiten mit unterschiedlichen Betriebsarten definiert werden.



	_	10.2.2.1 Zirkulation Zei	itprogramm		
		20.8 Brauchwasser	:		
	↓LAMBDA Wärmepumpen	13.3 °C	Benutzer S	8oftware LEVEL 255	5
	VL: 0.0 °C	Brauchwasse	-	A %	
	Montag _d		Einstellungen für all Wochentage übernehn	e o nen: O	
	<u> </u> 0 2 4 6	սու սու սու սու սու սու սու Տ 8 10 12 14	 4 16 18 2	и <u> иш иш </u> иш 20 22 24	
	Zeit 1: 00:00	Zirkulieren	<u>م</u> 12:	00	
	Zeit 2: 12:00	Zirkulieren	23:	59	
Ð	Ausserhalb der Zeitfenster	Anforderung	Zeiten zurüc	cksetzen: 🔵	
				30.08.2020	10:38:12

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

- Wählen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen
- Sie können 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), für welche Sie die gewünschte Betriebsart auswählen können.
- Außerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewählt werden
- Falls die Konfiguration für alle Wochentage übernommen werden soll, drücken Sie den dafür vorgesehenen Button
- Um das Zeitprogramm auf Standard zurückzusetzen wählen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis Zeitprogramm	
Betriebsarten	 Zirkulieren (Rot) Anforderung (orange) – (Zirkulation läuft nach Schaltimpuls) Frostschutz (blau)

LAMBDA Wärmepumpen

11 Solar Modul

Im Solarmodul finden sich sämtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die thermische Solaranlage betreffen.

	λ LAMBDA Wärmepun	npen	-1.4 °C	Benutzer	Software	LEVEL 255	A
			Solar_0			A A	Ę.
			Verbindungsfehler		Betriebsart: Automatil	k g	•
Ĵ		Speicher 1 ->>.> °C Speicher 2 —]		
	Keine: 0	V -0.02			07.	12.2020 2	1:48:21

Solarmodul

Betriebsart Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten Betriebsart überschrieben) Manuell (Aktoren z.B. Pumpen können händisch geschalten werden) Aus (Brauchwassermodul erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht gewährleistet)

Solarmodul Menüleiste



Einstellungen

Sämtliche Einstellungen und Parameter zum Solarmodul



Statistik

Statistische Aufzeichnungen des Solarmodul



Handbetrieb Hier können manuell Aktoren geschalten werden

<u>III</u>

11.1 Solar Handbetrieb



Hier können Kollektorladepumpe und Umschaltventil händisch geschalten werden.

	-1.5 °C		Benutzer	Software	LEVEL 255	A
		Solar_0			A A	3
			EIN			
t	Sp.1		EIN			
 				07	.12.2020 21	1:52:16



11.2 Solar Einstellungen



	AMBDA -1.5 ℃ Ben	× Software LEVEL 255 🛕
	Solar_0	A (A
_	Speicher Solltemperatur (= max. Speichertemp.):	70.0 °⊂
	Solarpumpe Einschalthystherese:	10.0 K
	Solarpumpe Ausschalthysterese:	2.0 K
	Speicherumschaltung:	•
		07.12.2020 21:53:36

Solar Einstellungen Seite 1

Soll Temperatur	Die Soll Temperatur wird als Soll-Vorlauftemperatur verwendet
Solarpumpe Einschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Sobald der Kollektorfühler mehr als die Einschalthysterese über Speichertemperatur liegt, wird die Solarpumpe eingeschaltet.
Solarpumpe Ausschalthysterese (nur für Fachmann zugänglich)	Sobald der Kollektorfühler weniger als die Ausschalt über Speichertemperatur liegt, wird die Solarpumpe ausgeschalten.
Speicherumschaltung (nur für Fachmann zugänglich)	Werden 2 Speicher verwendet kann eine Umschaltung hier aktiviert werden.



	λLAMBDA Wärmepumpe	n-1.5 °C Benutz	er Software LEVEL 255 🥼
		Solar_0	A A
_	Diese Werte dier	nen nur zur Berechnung der Energiestatistik.	
	Pumpenleistung		0 W
	Ventilleistung		0 W
$\mathbf{-}$			
			07.12.2020 21:54:05

Solar Einstellungen Seite 2 (Statistik)

Aufnahmeleistung Pumpenleistung (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung des Solarpumpe für Statistik
Aufnahmeleistung Ventilleistung (nur für Fachmann zugänglich)	Aufnahmeleistung des Umschaltventils für Statistik

Solar Einstellungen Menüleiste



Wettereinfluss *(nur für Fachmann zugänglich)* Wettereinfluss für thermische Solaranlage aktivieren.



Weltmeister im Stromsparen!

Mit solider Ingenieurskunst und einem kreativen Geistesblitz ist es uns gelungen, die Wärmepumpentechnologie nachhaltig zu verbessern. Dadurch kann die kostenlos zur Verfügung stehende Umweltwärme aus Luft, Grundwasser und Erde deutlich effizienter ausgenutzt werden.

26% weniger Stromkosten gegenüber derzeitigen Hocheffizienz-Wärmepumpen (A+++), gemäß genormter Prüfung nach EN14825, bestätigen den weltweiten Technologievorsprung.



LAMBDA Wärmepumpen GmbH Perlmooserstraße 2 | AT-6322 Kirchbichl office@lambda-wp.at | www.lambda-wp.at | +43 (0) 50 6322 FN 504804i | UID: ATU73969119